



Your PDF Guides

Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE. Вы найдете ответы на вопросы о DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

инструкция по эксплуатации DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE
руководство пользователя DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE
руководство по эксплуатации DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE
инструкция по пользованию DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE
Инструкции по применению DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE



**[Ваша инструкция
DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE
http://ru.yourpdfguides.com/dref/5827814](http://ru.yourpdfguides.com/dref/5827814)**

Фрагмент инструкции:

опасность ожогов! Проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды или пара или при использовании. Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги. Несоблюдение предписаний может привести к травмам или к повреждению прибора. К пользе ованию данным прибором допускаются дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими способностями, при условии, что они будут находиться под постоянным присмотром, пройдут соответствующую подготовку по использованию прибора. К пользе ованию данным прибором допускаются дети старше 8 лет при условии, что они находятся под постоянным присмотром. Не допускайте к прибору и к шнуру питания детей младше 8 лет. После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности прибора. Шнур электропитания прибора ни в коем случае не может быть заменен. Кофеварка необходимо промыть все принадлежности и внутренние системы, приготовив не менее двух стаканов-сборников, не кладя молотый кофе. В стакан-сборник А, добавьте свежей и чистой воды в бачок (Е) так, чтобы указатель контролирует уровень воды в бачке через ушко мерку (G) в приложении к машине, и равномерно распределите его (рис. 1). Если оставить нажатой кнопку (L) после приготовления кофе, подогреваемая подставка будет поддерживать идеальную температуру кофе. Для выполнения нового рабочего цикла выключите и вновь включите прибор кнопкой (L). Ее слот может повлиять на работу кофеварки. Кофеварка недостаточно промыта после очистки от накипи. Это может быть или причина возникновения горячих струй горячая вода или пара или при неподходящем использовании.



[Ваша инструкция](#)

[DELONGHI DISTINCTA ICMI211.BZ FUTURE](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/5827814>