



Electrolux



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕHW-620




Инструкция по эксплуатации увлажнителя (мойки) воздуха **EHW-620**

Мы благодарим вас за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать вашу жизнь еще более удобной.

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать ваш новый увлажнитель и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании.
Удачи!

Адреса сервисных центров и более подробную информацию о продукте вы можете получить у вашего продавца или на сайте www.home-comfort.com, а также воспользовавшись QR-кодом в инструкции.



Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Общая информация | 3 |
| Меры предосторожности | 3 |
| Назначение прибора | 4 |
| Описание прибора | 5 |
| Технические характеристики | 6 |
| Первая очистка | 6 |
| Подготовка к работе | 6 |
| Управление | 7 |
| Емкость для ароматизирующих веществ | 7 |
| Чистка и обслуживание | 8 |
| Замена принадлежностей | 9 |
| Поиск и устранение неисправностей | 10 |
| Транспортировка и хранение | 10 |
| Комплектация | 10 |
| Гарантия | 10 |
| Утилизация | 10 |
| Срок службы прибора | 10 |
| Дата изготовления | 10 |
| Сертификация продукции | 10 |
| Гарантийный талон | 22 |

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель воздуха может иметь такие технические названия как увлажнитель, мойка воздуха, прибор, устройство и т. п.

Общая информация

Знаете ли вы, что сухой воздух в помещении:

- высушивает слизистые при дыхании, становится причиной обветривания губ и раздражения глаз.
- способствует развитию инфекционных заболеваний.
- вызывает усталость, повышенную утомляемость и потерю концентрации.
- обезвоживает кожу и ускоряет процессы ее старения.
- подвергает домашних животных стрессу и наносит вред домашним растениям, создавая неблагоприятные условия для них.
- способствует накоплению пыли и появлению электростатического тока на тканях из синтетического волокна, ковровых и напольных покрытиях.
- приводит к рассыханию паркета и деревянной мебели.
- ухудшает звучание музыкальных инструментов.

Что такое влажность.

Влажность – степень насыщенности воздуха влагой (выражается в процентах).

Что такое относительная влажность.

Относительная влажность – это отношение количества водяного пара в воздухе при определенной температуре к максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, выражаемое в процентах.

Каковы последствия низкого уровня влажности для человеческого организма.

Когда человек находится в условиях низкого уровня влажности, человеческое тело начинает активно терять влагу, что может привести к появлению множества негативных симптомов или их усилению.

Вот несколько общих симптомов:

- заложенность носа, насморк
- затруднение дыхания
- сухая, шелушащаяся и потрескавшаяся кожа
- раздражение и сухость в горле
- воспаление глаз
- усталость, сонливость и плохая концентрация
- статическое электричество при прикосновении
- инфекции, заболевания дыхательной системы
- болезни сухой кожи, такие как экзема, (усиливаются при снижении уровня влажности)

Необходимый уровень относительной влажности.

Рекомендуемый комфортный уровень влаж-

ности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 45% до 60% относительной влажности.



При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после нескольких дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага, в первую очередь, поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- Прибор предназначен для бытового использования.
- Отключая прибор от электрической сети, не тяните за шнур питания, аккуратно возьмитесь за вилку шнура питания и отключите ее от розетки.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя накрывать шнур питания во время эксплуатации прибора.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.



Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помешать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.

- Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Не используйте прибор в помещениях, в которых присутствуют горючие газы и испарения.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время его работы на длительное время.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте. Нельзя позволять детям использовать прибор без присмотра взрослых.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано или часть элементов отсутствует.
- В уходе за прибором используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80%.
- Не используйте прибор в слишком влажных помещениях, таких как ванная комната, сауна и т. д.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед

тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.

Назначение прибора

Прибор предназначен для увлажнения и поддержания уровня влажности воздуха в жилых помещениях.

мойка воздуха 5

Описание прибора



Рис. 1 Обзор и наименование деталей

1. Включение/выключение, уровень мощности.
2. Фильтр предварительной очистки .
3. Крышка/ воздухозаборник.
4. Емкость для ароматизирующих веществ.*
5. Барабан.*
6. Увлажняющий мат.**
7. Выход воздуха.
8. Поддон.*
9. Антибактериальный серебряный стержень AG+.
10. Поплавок.

* Можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 50 °С.

** Можно мыть в стиральной машине при температуре до 40 °С.

6 Electrolux

Технические характеристики

| Параметр / Модель | EHW-620 |
|---|--------------------|
| Напряжение питания | ~220-240 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность Уровень 1 | 11,3 Вт / 0,06 А** |
| Потребляемая мощность Уровень 2 | 22,3 Вт / 0,16 А** |
| Производительность увлажнения | 350 мл/ч** |
| Объём бака для воды | 6 л |
| Для помещений площадью до | 50 м ² |
| Уровень шума во время работы Уровень 1 | 27 дБ(А)** |
| Уровень шума во время работы Уровень 2 | 40 дБ(А)** |
| Класс электрозащиты | II |
| Степень защиты | IPX0 |
| Размеры прибора (Ш×В×Г) | 420×465×280 мм |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | 468×515×363 мм |
| Вес нетто | 6,2 кг |
| Вес брутто | 7,9 кг |

* Мы оставляем за собой право на внесение изменений

** при 230 В / 50 Гц

Первая очистка

Обусловленный технологией производства осадок на поверхностях поддона может привести к образованию пены и, следовательно, к вытеканию воды. Поэтому перед первым использованием очистите поддон теплой водой с моющим средством. Затем тщательно промойте его под струей воды.

Подготовка к работе

1. Установите прибор Electrolux EHW-620 на устойчивом основании.



2. Откройте крышку.



3. Залейте холодную водопроводную воду до метки.



4. Закройте крышку.



5. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.




6. Включите прибор.



Управление

Режим работы

Прибор работает в двух режимах, которые переключаются поворотным переключателем.



- В положении ● прибор работает с максимальной производительностью (дневной режим).
- В положении ● прибор работает с низким уровнем шума и пониженной производительностью (ночной режим).

Если прибор работает надлежащим образом, горит зеленый светодиод. Когда вода в поддоне заканчивается, загорается красный светодиод.

Емкость для ароматизирующих веществ

В емкость для ароматизирующих веществ с обратной стороны можно залить эфирные масла.



Запрещается заливать ароматизирующие вещества непосредственно в поддон, так как это может привести к снижению мощности и даже к повреждению прибора. Действие гарантии на повреждения подобного рода не распространяется.



Использование

- Для извлечения аромакапсулы нажмите на неё.
- Накапайте ароматизирующее вещество на войлочную вставку в выдвижном лотке.
- Вставьте аромакапсулу обратно, до фиксации в корпусе.



Емкость для ароматизирующих веществ можно мыть в посудомоечной машине. Однако температура не должна превышать 50 °C.

Чистка и обслуживание

Регулярный уход за прибором и его очистка будут способствовать его бесперебойной эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

Рекомендуемые интервалы чистки и ухода зависят от качества воздуха и воды, а также от фактической продолжительности эксплуатации.

Для очистки вручную рекомендуется использовать мягкую салфетку, средство для мытья посуды и губку для посуды.



Перед началом очистки всегда отсоединяйте прибор от электросети! Несоблюдение данного правила может привести к удару электрическим током и к угрозе для жизни!



При очистке барабана и поддона в посудомоечной машине температура не должна превышать 50 °C, иначе могут деформироваться пластмассовые детали.

Рекомендуемая периодичность очистки

| Интервал | Действия |
|----------------------------------|--|
| Если прибор не включался три дня | Вылейте воду из поддона, заполните свежей водой |
| Каждые 2 недели | Очистка поддона, барабана и увлажняющего мата |
| Ежегодно | Замена антибактериального серебряного стержня AG+. Очистка вентилятора и внутренних поверхностей |

Очистка прибора

- Снимите верхнюю часть прибора.
- Извлеките барабан с увлажняющим матом.
- Извлеките антибактериальный серебряный стержень AG+.



- Снимите поплавок.



- Поверните оба диска на барабане для их отсоединения. При этом следите за метками с наружной стороны диска.




6. Извлеките увлажняющий мат из барабана.
7. Произведите очистку поддона, поплавка и барабана вручную или в посудомоечной машине при температуре не выше 50 °C.
8. Соберите прибор в обратной последовательности.

Очистка увлажняющего мата

Увлажняющий мат можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство.

Рекомендуется положить увлажняющий мат в мешок для белья или постирать его отдельно, иначе он забьется волокнами от другого белья при стирке.

Натягивая увлажняющий мат после стирки на барабан, следите за правильностью его посадки:



Стирка в стиральной машине

Увлажняющий мат можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство.



Увлажняющий мат можно стирать при температуре не выше 40 °C. Не сушите увлажняющий мат в сушильной машине.

Ручная стирка

1. Тщательно постирайте увлажняющий мат в теплой воде с добавлением

небольшого количества моющего средства.

2. Промывайте увлажняющий мат в теплой чистой воде до тех пор, пока не прекратится пенообразование.
3. Дайте увлажняющему мату высохнуть, а затем снова натяните его на барабан.

Очистка фильтра предварительной очистки

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли. Очищайте фильтр предварительной очистки, если он забит пылью или загрязнен.

Очистка фильтра предварительной очистки

1. Для разблокировки нажмите на крышку слева.



2. Снимите фильтр предварительной очистки, потянув его за планку в центре вверх.



3. Промойте фильтр под струей воды при помощи щетки.
4. Насухо протрите фильтр предварительной очистки салфеткой.
5. Установите фильтр предварительной очистки в прибор.
6. Установите крышку и нажмите на неё слева для блокировки.

Замена принадлежностей

Антибактериальный серебряный стержень AG+

Действие антибактериального серебряного стержня AG+ основано на антимикробных свойствах серебра.

10 Electrolux

Он в значительной мере способствует обеззараживанию воды. Он начинает действовать с момента вступления в контакт с водой, даже если прибор выключен.

Для поддержания антимикробного действия следует заменять стержень AG+ ежегодно.

Антибактериальный серебряный стержень AG+, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с обычным бытовым мусором.



Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--------------------------|--|---|
| Прибор не работает | Кабель питания не включен в розетку. Поворотный переключатель в положении ОТКЛ. | Включите кабель питания в розетку электросети. Установите переключатель в положение (2) или (!). |
| Не происходит увлажнение | Нет воды в поддоне. | Долейте воду в поддон. |

Транспортировка и хранение

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Комплектация

- Увлажнитель (мойка) воздуха
- Антибактериальный серебряный стержень AG+
- Инструкция с гарантийным талоном

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

**АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ
WWW.HOME-COMFORT.RU
ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.**

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Импортёр и уполномоченное изготовителем

лицо:

ООО «Р-Климат», Россия, 119049, г. Москва,
ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4
Тел./факс: +7 (495) 777-19-67
E-mail: info@rusklimat.ru

Изготовитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию и характе-
ристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ.).
Электролюкс – зарегистрированная торговая
марка, используемая в соответствии с лицензией
Electrolux AB (публ.).

Сделано в Китае.

Інструкція по експлуатації зволожувача (мийка повітря) **ЕHW-620**


Ми дякуємо вам за зроблений вибір!

Ви вибрали першокласний продукт від Electrolux, який, ми сподіваємося, принесе вам багато радості в майбутньому. Electrolux прагне запропонувати якомога ширший асортимент якісної продукції, який зможе зробити ваше життя ще більш зручним.

Ви можете побачити кілька прикладів на обкладинці цієї інструкції.

Уважно вивчіть цей посібник, щоб правильно використовувати ваш новий зволожувач і насолоджуватися його перевагами. Ми гарантуємо, що він зробить ваше життя набагато комфортніше, завдяки легкості у використанні. Хай щастить!

Адреси сервісних центрів і більш докладну інформацію про продукт ви можете отримати у вашого продавця або на сайті www.home-comfort.in.ua, а також скориставшись QR-кодом в інструкції.



Зміст

| | |
|---------------------------------|----|
| Загальна інформація | 13 |
| Запобіжні заходи | 13 |
| Призначення приладу | 14 |
| Опис приладу | 15 |
| Технічні характеристики | 16 |
| Перше очищенння | 16 |
| Підготовка до роботи | 16 |
| Управління | 17 |
| Ємність для ароматичних речовин | 17 |
| Чистка і обслуговування | 18 |
| Заміна приладдя | 19 |
| Пошук і усунення несправностей | 20 |
| Транспортування і зберігання | 20 |
| Комплектація | 20 |
| Гарантія | 20 |
| Утилізація | 20 |
| Термін служби приладу | 20 |
| Дата виготовлення | 20 |
| Сертифікація | 20 |
| Гарантійний талон | 24 |

Гарантійне обслуговування здійснюється відповідно до гарантійних зобов'язань, перерахованих в гарантійному талоні.

Примітка:

В тексті даної інструкції зволожувач повітря може мати такі технічні назви як зволожувач, мийка повітря, прилад, пристрій тощо.

Загальна інформація

Чи знаєте ви, що сухе повітря в приміщенні:

- висушує слизові при диханні, стає причиною обвітрюванню губ і роздратуванню очей?
- сприяє розвитку інфекційних захворювань?
- викликає втому, підвищено стомлюваність і втрату концентрації?
- зневоднює шкіру і прискорює процеси її старіння?
- піддає домашніх тварин стресу і завдає шкоди домашнім рослинам, створюючи несприятливі умови для них?
- сприяє нагромадженню пилу і появі електростатичного струму на тканинах з синтетичного волокна, килимових покрівлях і пластикових підлогових покрівлях?
- призводить до розсихання паркету і дерев'яних меблів?
- погіршує звучання музичних інструментів?

Що таке вологість?

Вологість - ступінь насиченості повітря водою (виражається у відсотках).

Що таке відносна вологість?

Відносна вологість - це відношення кількості водяної пари в повітрі при певній температурі до максимальної кількості, яке може міститися в повітрі при даній температурі, яке виражається у відсотках.

Які наслідки низького рівня вологості для людського організму?

Коли людина знаходиться в умовах низького рівня вологості, людське тіло починає активно втрачати вологу, що може привести до появи безлічі негативних симптомів або їх посилення.

Ось кілька загальних симптомів:

- закладеність носа, нежить
- утруднення дихання
- суха і потріскана шкіра, яка лущиться
- роздратування і сухість в горлі
- запалення очей
- втома, сонливість і погана концентрація
- статична електрика при дотику
- інфекції, захворювання дихальної системи
- хвороби сухої шкіри, такі як екзема, (посилюються при зниженні рівня вологості)

Який необхідний рівень відносної вологості?

Рекомендований комфортний рівень вологості атмосферного повітря в приміщеннях становить від 45% до 60% відносної вологості.



При першому включені приладу вологість повітря підніметься до заданого значення тільки після кількох днів при постійному використанні. Це обумовлено тим, що вироблена волога в першу чергу поглинається стінами, паркетом, предметами обстановки. Тільки після їх насиження вологою підвищиться вологість повітря в приміщенні.

Запобіжні заходи

- Уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком експлуатації зважувача повітря.
- Прилад призначений для побутового використання.
- Відключаючи прилад від електричної мережі, не тягніть за шнур живлення, обережно візьміться за вилку шнура живлення і відключіть її від розетки.
- Дотримуйтесь правил пожежної безпеки: не можна накривати шнур живлення під час експлуатації приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо є видимі пошкодження кабелю живлення або корпусу.



Якщо шнур живлення пошкоджений, то для забезпечення безпеки, його повинен замінити кваліфікований фахівець з сервісного обслуговування. Прилад може ремонтувати тільки авторизований сервісний фахівець. Неправильна експлуатація може завдати шкоди користувачеві. У разі виявлення дефектів терміново зверніться до сервісного центру.

- Переконайтесь, що напруга вашої мережі відповідає вказаному на приладі.
- Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не можна поміщувати прилад поруч з вікнами, не можна занурювати прилад, вилку або шнур у воду або розбрязкувати на них інші рідини.
- Не використовуйте прилад поруч з вибухонебезпечними і легкозаймистими речовинами.

14 Electrolux

- Не використовуйте прилад поруч з відкритим вогнем, піччю або будь-якими іншими нагрівальними приладами.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях, в яких присутні горючі гази і випаровування.
- Прилад повинен перебувати у вертикальному положенні.
- Завжди відключайте шнур живлення з розетки, коли прилад не використовується, перед чищеннем, заміною деталей.
- Не можна залишати зволожувач без нагляду під час його роботи на тривалий час.
- Встановлюйте прилад в недоступному для дітей місці. Не можна дозволяти дітям використовувати прилад без нагляду дорослих.
- Завжди ставте пристрій на плоску, рівну поверхню.
- Не спрямовуйте розпилювач пари на стіни або меблі.
- Не можна використовувати пристрій, якщо він до кінця не зібран або частина елементів відсутня.
- У догляді за приладом використовуйте тільки чисту водопровідну воду. Температура води не повинна перевищувати 40 °C.
- Не ставте прилад під прямі сонячні промені. Рекомендовані умови експлуатації - температура від 15 °C до 40 °C, відносна вологість менше 80%.
- Не використовуйте прилад в занадто вологих приміщеннях, таких як ванна кімната, сауна і т. п.
- Не ставте прилад в приміщеннях поруч з комп'ютерами або чутливим електронним обладнанням.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не рекомендується розміщувати прилад під кондиціонерами повітря, тому що це може відбитися на рівні відносної вологості повітря.
- Приладу потрібно регулярне чищення. Не занурюйте прилад у воду. Не мийте під проточною водою, ви можете залити електронні компоненти приладу. Детальніше в розділі «Чищенння і догляд за».
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, такі як емульсії, кремові очисники, поліролі і т. п., щоб почистити корпус. Вони можуть стерти знаки графічної інформації, як наприклад: вага, маркувальні знаки, що попереджають знаки і т. п.
- Якщо ви не збираєтесь використовувати прилад тривалий час, перед тим як прибрати, протріть його все-редині сухим, чистим і м'яким матеріалом.

Призначення приладу

Призначений для зволоження повітря в побутових приміщеннях.

Опис приладу



Мал. 1 Огляд і найменування деталей

1. Вмикання/ вимикання, рівень потужності.
2. Фільтр попереднього очищення.
3. Кришка / повітрозабірник.
4. Ємність для ароматичних речовин.*
5. Барабан.
6. Зволожуючий мат.**
7. Вихід повітря.
8. Піддон.†
9. Антибактеріальний срібний стрижень AG +.
10. Поплавок.

* Можна мити в посудомийній машині при температурі до 50 °C.

** Можна мити в пральній машині при температурі до 40 °C.

16 Electrolux

Технічні характеристики

| Параметр / Модель | ЕHW-620 |
|--|--------------------|
| Напруга живлення | -220-240 В / 50 Гц |
| Споживана потужність Рівень 1 | 11,3 Вт / 0,06 А** |
| Споживана потужність Рівень 2 | 22,3 Вт / 0,16 А** |
| Продуктивність | 350 мл/г** |
| Обсяг баку для води | 6 л |
| Рекомендована площа / обсяг приміщення до | 50 м ² |
| Рівень шуму під час роботи Рівень 1 | 27 дБ(А)** |
| Рівень шуму під час роботи Рівень 2 | 40 дБ(А)** |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | ІІ |
| Клас пиловологох захисту | IPX0 |
| Розміри приладу (Ш×В×Г) | 420×465×280 мм |
| Розміри упаковки (Ш×В×Г) | 468×515×363 мм |
| Вага нетто | 6,2 кг |
| Вага брутто | 7,9 кг |

* Ми залишаємо за собою право на внесення змін

** при 230 В / 50 Гц

Перше очищенння

Обумовлений технологією виробництва осад на поверхнях піддону може привести до утворення піни і, отже, до витікання води. Тому перед першим використанням очистіть піддон теплою водою з миючим засобом. Потім ретельно промийте його під струменем води.

Підготовка до роботи

1. Встановіть прилад Electrolux EHW-620 на стійкій основі.



2. Відкрийте кришку.



3. Заповніть резервуар холодною водопровідною водою до мітки.



4. Закрійте кришку.



5. Вставте штекер із розетки в розетку.



6. Увімкніть прилад.



Управління

Режим роботи

Прилад працює в двох режимах, які перемікаються поворотним перемикачем.



- У положенні ● прилад працює максимальною продуктивністю (денної режим).
- У положенні ● прилад працює з низьким рівнем шуму і зниженою продуктивністю (ночного режим).

Якщо прилад працює належним чином, горить зелений світлодіод. Коли вода в піддоні закінчується, спалахує червоний світлодіод.

Ємність для ароматичних речовин

У ємності для ароматичних речовин із зворотного боку можна залити ефірні масла.



Забороняється заливати ароматизатори безпосередньо в піддон, так як це може привести до зниження потужності і навіть до його руйнування. Дія гарантії на пошкодження подібного роду не поширюється.



Використання

1. Перш ніж відключати аромакапсули натисніть на неї.
2. Накапати ароматизируюче речовина на повстяну вставку в висувному лотку.
3. Вставте аромакапсулу назад, до фіксації в корпусі.



Ємність для ароматичних речовин можна мити в посудомийній машині. Однак температура не повинна перевищувати 50 °C.

Чистка і обслуговування

Регулярний догляд за пристроям та його очищення сприятимуть його безперебійної експлуатації відповідно до санітарних норм.

Інтервали чистки і догляду залежать від якості повітря і води, а також від фактичної тривалості експлуатації.

Для очищення вручну рекомендується використовувати м'яку серветку, засіб для миття посуду і губку для посуду.



Перед початком очищення завжди відключайте пристрій від електромережі! Недотримання цього правила може привести до ураження електричним струмом та до загрози для життя!



При очищенні барабана і піддону в посудомийній машині температура не повинна перевищувати 50 °C, інакше можуть деформуватися пластикові деталі.

Рекомендована періодичність очищення

| Інтервал | Дії |
|----------------------------------|---|
| Якщо прилад не включався три дні | Вилийте воду з піддону, заповніть свіжою водою |
| Кожні 2 тижні | Очистити камеру, барабан і зволожуючого мату |
| Щорічно | Заміна антибактеріально-го срібного стрижня AG +. Очищення вентилятора і внутрішніх поверхонь |

Очищення пристроя

1. Зніміть верхню частину пристроя.
2. Вийміть барабан зі зволожуючим матом.
3. Вийміть антибактеріальний срібний стрижень AG +.



4. Зніміть поплавок.



5. Поверніть обидва диска на барабані для їх від'єднання. При цьому стежіте за мітками із зовнішньої сторони диска.



6. Вийміть зволожуючий мат з барабана.
7. Проведіть очищення піддону, поплавка і барабана вручну або в посудомийній машині при температурі не вище 50 °C.
8. Зберіть прилад в зворотній послідовності.

Очищення зволожуючого мату

Зволожуючий мат можна прати в пральній машині. Використовуйте звичайний миючий засіб.

Рекомендується покласти зволожуючий мат в мішок для білизни або випрати його окремо, інакше він заб'ється волокнами від іншої білизни при пранні.

Натягуючи зволожуючий мат після прання на барабан, стежте за правильністю його посадки:



Прання в пральній машині

Зволожуючий мат можна прати в пральній машині. Використовуйте звичайний миючий засіб.



Зволожуючий мат можна прати при температурі не вище 40 ° C.
Не сушіть зволожуючий мат в сушильній машині.

Ручне прання

1. Ретельно виперіть зволожуючий мат в теплій воді з додаванням невеликої кількості миючого засобу.

2. Промивайте зволожуючий мат в теплій чистій воді до тих пір, поки не припиниться піноутворення.
3. Дайте зволожуючого мату висохнути, а потім знову натягніть його на барабан.

Очищення фільтра попереднього очищення

Фільтр попереднього очищення затримує великі частки пилу. Очищайте фільтр попереднього очищення, якщо він забитий пилом або забруднений.

Очищення фільтра попереднього очищення

- Для розблокування натисніть на кришку зліва.



- Зніміть фільтр попереднього очищення, потягнувши його за планку в центрі вгору.



- Промийте фільтр під струменем води за допомогою щітки.
- Досуха протріть фільтр попереднього очищення серветкою.
- Встановіть фільтр попереднього очищення в прилад.
- Встановіть кришку і натисніть на неї зліва для блокування.

Заміна приладдя

Антибактеріальний срібний стрижень AG +

Дія антибактеріального срібного стрижня AG + засноване на антимікробних властивості срібла. Він значною мірою сприяє знезараженню води. Він починає діяти з моменту вступу в контакт з водою, навіть якщо пристрій вимкнено.

Для підтримки антимікробної дії слід замінювати стрижень AG + щорічно.

Антибактеріальний срібний стрижень AG +, що вичерпав свій ресурс, можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.



Пошук і усунення несправностей

| Несправність | Можлива причина | Спосіб усунення |
|----------------------------|---|--|
| Прилад не працює | Кабель живлення не включений в розетку. | Увімкніть кабель живлення в розетку електромережі. |
| Не відбувається зволоження | Поворотний перемикач в положенні ВІКЛ. | Виберіть пункт (2) або (!). |
| | Немає води в піддоні. | Долийте воду в піддон. |

Транспортування і зберігання

Виконайте очистку зволожувача повітря відповідно до наведеної вище процедурою і ретельно висушіть його. Рекомендується зберігати пристрій в оригінальній коробці при кімнатній температурі.

Транспортування і зберігання приладу повинна відповідати вказівкам маніпуляціонним знакам на упаковці.

Комплектація

Зволожувач (мийка) повітря
Антибактеріальний срібний стрижень AG+
Інструкція з гарантійним талоном

Гарантія

Гарантійний термін складає 2 роки.
Гарантійне обслуговування виконується відповідно до гарантійних зобов'язань, передлічених в гарантійному талоні.

Адреса в Інтернет: www.home-comfort.in.ua
 Детальна інформація про сервісні центри,
 що уповно важені здійснювати ремонт і
 технічне обслуговування виробів, додається
 до окремим списком та/або перебуває на
 сайті.

Тел. сервісного центру «Альфа-Сервіс»
(044) 451-59-02
(044) 451-52-32
(067) 442-86-33 або
0-800-50-53-17

Утилізація

Після закінчення терміну служби прилад
 слід утилізувати. Норми утилізації залежать
 від регіону вашого проживання. Детальну
 інформацію по утилізації зволожувача Ви
 можете отримати у представника місцевого
 органу влади.

Термін служби приладу

Термін експлуатації приладу складає
 5 років за умови дотримання відповідних
 правил по установці і експлуатації.

Дата виготовлення

Дата виробництва вказується на етикет-
 ці на коробці, а також зашифрована в
 code-128. Дата виготовлення визначається
 наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

місяць та рік виробництва

Сертифікація

Товар сертифікований на території України,
 відповідає вимогам нормативних докумен-
 тів:

ДСТУ EN 60335-2-98:2015,
 ДСТУ EN 61000-3-2:2015,
 ДСТУ EN 61000-3-3:2017.

За сертифікат відповідності ви можете
 звернутись до продавця.

Імпортер в Україні:

ТОВ «КЛІМАТ-ІМПОРТ».
 Адреса: 02192, Україна, місто Київ,
 вулиця Солов'яненка Анатолія, будинок 17,
 офіс 44.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і характеристики
 приладу.

Виготовлено в Китаї.

Electrolux is a registered trademark used
 under license from AB Electrolux (publ).

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел: 8-800-500-07-75

(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)

E-mail: customer@home-comfort.ru

Адрес в Интернет: www.home-comfort.com

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанным сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец

уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и стран таможенного союза*, и распространяется на изделия, приобретенные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и

нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные и конструкционные дефекты изделия.

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устраниены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченным изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- некорректного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организацией, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкций по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;

*– срок и условия гарантии могут меняться в зависимости от требований страны.

- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мемbrane самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снизиться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несет, и настоящая гарантитя на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантитного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:

изымается мастером при обслуживании/вилчучасься маістрам при обслуговуванні

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ /
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Модель / Модель:

Серийный номер / Серийний номер:

Дата покупки / Дата покупки:

Штамп продавца / Штамп продавця

Дата пуска в эксплуатацию / Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию /

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

изымается мастером при обслуживании/вилчучасься маістрам при обслуговуванні

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ /
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Модель / Модель:

Серийный номер / Серийний номер:

Дата покупки / Дата покупки:

Штамп продавца / Штамп продавця

Дата пуска в эксплуатацию / Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию /

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Гарантійний талон

Даний документ не обмежує визначені законом права споживачів, але доповнює й точніше передбачені законом зобов'язання, що передбають угоду сторін обо договір.

Правильне заповнення гарантійного талону

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу відліковується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонок, сплит-систем і фенкоілов слід також обов'язково вказувати дату введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснивла введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу пред'явіть Продавцеві при покупці виробу.

Установка (підключення) виробу

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається винятково фахівцями й організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальністі за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Для установки (підключення) електрических водонагрівачів рекомендуюмо звернутися в спеціалізовані сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виробник) не несе відповідальністі за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) кондиціонерів типу сплит-система повинна виконуватися фахівцями компаній, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу установок, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальністі за недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете отримати в Продавця.

Телефони колця управлюючої сервісної компанії
ТОВ "СЦ АЛЬФА СЕРВІС"
(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або 0-800-50-53-17

| Модель | Серійний номер |
|--|----------------|
| | |
| Дата покупки | |
| Штамп продавця | |
| Дата пуску в експлуатацію | |
| Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію | |

Вітання Вас із придбанням техніки відміної якості!

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення. Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/поліпшенню раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас щоб уникнути непорозумінь до установки/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати або переписувати які-небудь зазначені в ньому дані. Дійсна гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чито зазначені в ньому зазначені: найменування і модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця.

Термін дії гарантії

Гарантія на кондиціонери, що вимагають спеціального монтажу (крім мобільних), становить 3 роки, якщо монтаж кондиціонера виконаний однією з Авторизованих Монтажних Організацій, і 1 рік у разі, якщо монтаж кондиціонера проведено неуповноваженою організацією. Гарантійні зобов'язання на монтаж таких кондиціонерів несе монтажна організація.

Гарантійний термін на електричні конвектори становить 36 (тридцять шість) місяців з дня продажу Покупцеві.

Гарантійний термін на електричні електросушарки серії EHDA / VH-800 становить 60 місяців, на інші серії 24 місяці з дня продажу Покупцу.

Гарантійний термін на маслонаповнений радіатор складає 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Покупцеві.

Гарантійний термін на зволожувачі повітря і на мобільні кондиціонери складає 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Покупцеві.

Мінімальний термін гарантії на водонагрівальні прилади складає 12 місяців з дати продажу обладнання. Максимальний

Ф.І.О. покупателя/ П.І.Б. ПОКУПЦЯ:.....

Адрес/Адреса:.....

Телефон/ Телефон:.....

Код замовлення/ Код замовлення:.....

Дата ремонта/ Дата ремонту:.....

Сервис-центр/Сервіс-центр:.....

Мастер/Майстер:.....

Ф.І.О. покупателя/ П.І.Б. ПОКУПЦЯ:.....

Адрес/Адреса:.....

Телефон/ Телефон:.....

Код замовлення/ Код замовлення:.....

Дата ремонта/ Дата ремонту:.....

Сервис-центр/Сервіс-центр:.....

Мастер/Майстер:.....

термін на електричну частину може складати 24 місяці, а на водомістку ємність до 96 місяців, виключно за умови проведення авторизованою сервісною службою, щорічного технічного обслуговування. Максимальні строки гарантії вказуються для кожної серії окремо. На серії водонагрівачів EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim визначається в такий спосіб: на водомістку ємність (сталевий бак) гарантійний термін на ушкодження від корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи виробу гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці.

Максимальний строк гарантії для серій EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на водомістку ємність (бак) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці. Максимальний строк гарантії для серій EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Digital, EWH Genie O/U, EWH Rival O/U, EWH Interior на водомістку ємність (бак) гарантійний термін складає 84 місяці, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці.

На вироби серій EWH Heumatic, EWH Heumatic Slim, EWH Heumatic DL, EWH Heumatic Digital Slim, EWH AXIOMATIC Slim, EWH AXIOMATIC максимальний строк гарантії на водомістку ємність (бак) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці.

На вироби серій EWH AXIOMATIC Slim, EWH AXIOMATIC на водомістку ємність (бак) максимальний гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців.

Гарантійний термін на інші вироби складає 24 (двадцять чотири) місяці. Умови гарантії нагрівального елементу в серії Axiomatic

Advanced Heater Shield - інноваційна технологія захисту нагрівального елементу - спеціальне емальє покриття. Максимальна гарантія на нагрівальний елемент складає 15 років з моменту придбання, за умови проведення своєчасного технічного обслуговування. Периодичність проведення технічного обслуговування, не рідше одного разу в рік з дати продажу, або останнього технічного обслуговування.

Технічне обслуговування - послуга платна, та сплачується за розінками уповноважених сервісних центрів. Технічне обслуговування повинне в обов'язковому порядку складатися з перевірки стану магнієвого анода (при значному зносі – анод підлягає заміні), а так само очищення внутрішньої порожнини бака і нагрівального елементу від ванняного нальоту.

Факт проходження технічного обслуговування, його результати, і виконані роботи мають бути фіксовані в гарантійному талоні. Технічне обслуговування виконує лише уповноважений представник Авторизованого Сервісного Центру. Периодичне технічне обслуговування не входить в гарантійні зобов'язання, та є профілактичною мірою для запобігання входу з ладу обладнання.

Дійсна гарантія поширяється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Дійсна гарантія міститься у собі виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміни дефективних деталей виробу в сервісному центрі або в Покупця (по розсуду Сервісного центра). Гарантійний ремонт виробу виконується в терміни, передбачені Законом «Про захист прав споживача».

Зазначений вище гарантійний термін поширяється тільки на вироби, що використовуються в обсягах, сімейних або домашніх цілях, не звязаних з підприємницькою діяльністю, або беззабезпеченним потребам найменшого працівника. Випадку використання виробу в підприємницькій діяльності, його гарантійний термін складає 6 (шість) місяців. Гарантійний термін на комплектуючі вироби (деталі), які можуть бути зняті з виробу без застосування яких-небудь інструментів, тобто шлухди, полічки, грати, кошики, насадки, штишки, трубки, шланги, коронки, пальники ін. індійські комплектуючі складає 6 (шість) місяців.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, установлені на виробі при гарантійному або платному ремонти, або придбані окремо від виробу, складає три місяці з дnia придбання виробу по закінчені ремонту, або продажу останньому цих комплектуючих/складових частин.

Дійсність гарантії

Ця гарантія діє тільки на території України на вироби, придбані на території України.

Дійсна гарантія не діє праце на відшкодування і покриття збитків, що відбувається в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача, з метою проведення його у відповідності з національними або місцевими технічними стандартами і нормами безпеки, що діють у будь-якій іншій країні, у якій цей вироб вийде спочатку проданий.

Продавець і Виготовлювач змінюють з себе усюкі відповідальність за будь-які несприятливі наслідки, звязані з використанням купленого виробу без затвердженого плану монтажу і дозволу відповідних організацій.

Об'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, та організації, що використовують побутове обладнання для забезпечення потреб найменшого працівника, можуть підписати окремий Договор на гарантійне сервісне обслуговування, та можливість використання мінімальної заводської гарантії. Для цього, в строк не пізніше 14 днів з дати продажу, необхідно викликати авторизовану сервісну організацію (далі ACL), для проведення робот з введення в експлуатацію, фіксації умов використання побутового пристроя, термінів або об'ємів профілактичних робіт. Введення в експлуатацію - платно послуга, що сплачується замовником згідно прекурсуанту ACL.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШІРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (чищення, заміну фільтрів);
- будь-які адаптації і зміни виробу, у т.ч. з метою удосконалення і широщення зваженої сфери його застосування, що зазначена в Інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової

згоди виготовлювача;

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо буде цілком /частково змінений, стертий, вилучений або буде нерозірваний серійний номер виробу;

-використання виробу не по його прямому призначенню, не відповідо до його Інструкції по експлуатації, у тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним устаткуванням, Продавцем, що не рекомендується, (виготовлювачем);

-новинності на виробі механічних ушкоджень (сколови, тріщини, і т.д.), впливів на вироб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/ запилені, концентрованих парів, якщо що-небудь з передрахованого стало причиною несправності виробу;

-ремонту/нападіння/інсталяції/адаптації/ пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;

-стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) і інших причин, що знаходяться поза конт- ролем Продавця (виготовлювача) і Покупця, що заподіяли шкоди виробам;

-неправильного підключення виробу до електричної, газової або водогінної мережі, а також несправностей (невідповідності) робочих параметрів і безпеки) електричної, газової або водогінної мережі й інших зовнішніх мереж ;

-дефектів, що виникли внаслідок влучення усередину виробу сторонніх пред- метів, рідин, комах і продуктів їхньої життєдіяльності, і т.д.

-неправильного збереження виробу;

-необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, забільников, а також склянких/порцелянових/ матер'яних і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових деталей, що швидко зношуються, та змінних деталей (комплектуючих) виробу, що мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з іх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не зв'язана з розбиранням виробу; -дефектів системи, у якій вироб використовувався як елемент цієї системи.

- Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних пристріїв Ця гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних пристріях виникли в результаті: замерзання або вистого лише одноразового перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного на заводській таблиці з характеристиками водогінного пристрію; експлуатації без захисних пристрій або пристріїв не відповідають технічним характеристикам водонагрівальних пристріїв; використання корозійно-активної води; корозії від електрохімичної реакції, несвоєчасного технічного обслуговування водонагрівальних пристріїв відповідно до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання установлених інструкцією періодичності та термінів проведення технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції - не рідше одного разу в 12 місяців).

Для газових проточних водонагрівачів справжня гарантія має силу тільки у зв'язку з іх експлуатацією силами фахівців уповноваженої і авторизованої організації з складанням відповідного Акту про введення в експлуатацію з обов'язковою вказівкою дати пуску і штампу організації, що робила введення в експлуатацію.

УВАГА!

В цілях вашої безпеки установка (підключення) виробів, працюючих на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, що мають ліцензії на цей вид робіт.

Продавець (виробник) не несе відповідальністі за недоліки, що виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), або унаслідок експлуатації в складі з магістралами водяного/газового постачання і продуктів горіння, нездатних забезпечити безперебойну роботу газової проточного водонагрівача. Не забувайте, що газовий пристріл підлягає обов'язковому щорічному технічному обслуговуванню.

Особливі умови гарантійного обслуговування зволожувачів повітря

В обов'язковому порядку при експлуатації ультразвукових зволожувачів повітря необхідно використовувати оригінальний фільтр-картридж для зм'якшення води. Рекомендується використовувати дистиліовану або попередньо очищено воду. Термін служби фільтр-картриджа залежить від ступеня твердості використовуваної води і може не прогнозовано змінюватися, в результаті чого можливе утворення білого осаду навколо зволожувачів повітря і на мембрани самого зволожувача повітря (даній осад може не віддалятися)

і з допомогою прикладеної до зволожувача повітря щіткою). Для зниження ймовірності виникнення такого осаду фільтр-картридž вимагає періодичної зм'якшення води. Наслідок вироблення ресурсу фільтрів в зволожувачі повітря може зникувати

така продуктивність виходу водогін, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів відповідно до інструкції по експлуатації.

За передраховані в дійсному пункті несправності зволожувачів повітря і виникли у зв'язку з такими несправностями який-небудь збиток у Покупця і третіх осіб Продавець, Імпортер, Виготовлювач відповідальністі не несуть і дійсна

гарантія на такі несправності зволожувачів повітря не поширюється. При експлуатації зволожувачів повітря рекомендується використовувати тільки оригінальні аксесуари виробника.


З моменту здійснення Покупцем оплати за товар вважається, що:

-Усі необхідні інформації про купленій вироб і його споживачів - надано Покупцеві в повному обсязі;

-Покупець одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу українською мовою;

-Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного обслуговування;

-Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектності купленого товару не має.





сплит-системы



мобильные кондиционеры



маслонаполненные радиаторы



накопительные водонагреватели



проточные водонагреватели



газовые колонки



электрические камни



конвекторы-трансформеры



тепловентиляторы



сушилки для рук



увлажнители



мошки воздуха



В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і друкарські помилки. Зміни технічних характеристик та асортименту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

2021/2

www.home-comfort.com
www.home-comfort.in.ua

