



## Инструкция по эксплуатации

Адаптер создан специально для использования на индукционных поверхностях и плитах, его также можно использовать с газовыми плитами и поверхностями. Адаптер преобразовывает индукционный ток в тепло и передает его от индукционной варочной поверхности к посуде. Его можно использовать с посудой из чугуна, стекла, керамики, железа, нержавеющей стали, алюминия, с эмалированной посудой, турками для кофе, и пр. Адаптер идеально подходит для блюд, требующих продолжительного тушения.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

1. Не прикасайтесь к адаптеру во время приготовления. После завершения приготовления и отключения плиты/поверхности адаптер будет оставаться горячим не менее 10 минут. Не допускайте детей к плите/варочной поверхности, и дайте адаптеру остыть. Не прикасайтесь к адаптеру голыми руками, пока он полностью не остынет.
2. Адаптер не предназначен для непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Не допустимо пользоваться адаптером для приготовления пищи без посуды.
3. Не используйте холодную воду для мытья еще не остывшего адаптера: его поверхность может начать раздуваться и лопаться, и адаптер станет непригоден для эксплуатации.
4. Адаптер можно использовать только с функцией нагрева индукционной плиты/поверхности. При использовании адаптера с функцией «бустер»/«увеличение мощности» через 5 минут после начала нагрева индукционная плита/поверхность начнет показывать код ошибки, и запустится программа защитного отключения. Если это произошло, выключите плиту/поверхность и передвиньте или снимите адаптер.

### ВНИМАНИЕ:

1. Через некоторое время после начала эксплуатации поверхность адаптера может изменить цвет. Это не влияет на рабочие качества адаптера и не является неисправностью.
2. Основная функция адаптера – передавать тепло и поддерживать постоянную температуру приготовления.

TM KRONAsteel

КРОНАмаркт ГмбХ, Германия, Эшборн, 65760, Венче Билдинг, Мергенталераллее 10-12

Изготовитель: «ЦЗЯНМЭНЬ БАНЬЯНЬ МЕТАЛ КО., ЛТД», индустриальная зона Нюлэ, Дацзэ, Синьхуэй, Цзянмэнь, пров. Гуандун, КНР

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжевая, д. 48, лит. А, оф. 38

## Инструкция по эксплуатации

3. Из-за того, что у разных производителей индукционных плит/поверхностей настройки защиты от перегрева могут отличаться, перегрев адаптера может привести к отключению питания плиты/поверхности. Это не связано с качествами адаптера.
4. Во избежание повреждения стеклокерамических поверхностей и появления на них царапин, следите за чистотой поверхности адаптера соприкасающейся со стеклокерамической поверхностью.


## ИНСТРУКЦИЯ:



1. Достаньте адаптер из упаковки.




2. Поставьте адаптер на конфорку индукционной плиты/поверхности, при необходимости отсоедините ручку. Поставьте посуду на адаптер и выберите нужную температуру нагрева на плите/поверхности.



3. По завершении приготовления присоедините ручку и за неё снимите адаптер с конфорки. Поместите адаптер в недоступное для детей место и дайте ему полностью остыть.

**ВНИМАНИЕ: если во время приготовления ручка была пристёгнута к адаптеру, не прикасайтесь к ней голыми руками до полного остывания адаптера и ручки.**



4. Когда адаптер полностью остыл, его можно повесить на стену или хранить в шкафу для экономии места.



**[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

**Телефоны центра технической поддержки:**

**8 495 797 85 46**

**для Московского региона**

**8 800 700 85 46**

**для других регионов РФ**