

МУЛЬТИВАРКА LU-1448











ЦВЕТ:





Черный жемчуг

















Туманный нефрит Темный янтарь

Бордовый гранат Дымчатая яшма

Бронзовый агат

Ночной циркон








Позволяет задавать настройки времени и температуры приготовления вручную. Наиболее тонкий способ индивидуального программирования мультиварки, поскольку настройки времени и температуры могут быть заданы с точностью до минуты и градуса. Диапазон установки температуры – от 30 до 180.°С с шагом в 1 градус. Диапазон установки времени – от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 час / 1 минуту.



Функция ШЕФ-ПОВАР позволяет изменять настройки любой из уже запущенных программ, не прерывая работу мультиварки. В каждой программе возможно более 1000 вариантов изменения времени-температуры! Просто подкорректируйте время или температуру в зависимости от степени готовности продукта и ждите завершения работы программы. LUMME предлагает готовые рецепты, ставшие результатом работы кулинарных экспертов. Но самое ценное — Ваш личный опыт! Дополните рецепты профессионалов по своему вкусу. Все лучшее нуждается в развитии.



Возможность отключения автоподогрева до старта программы, во время ее выполнения и после окончания программы. LUMME не ограничивает в выборе. Настоящий кулинар все решает сам!



Мультиварку можно заранее подготовить, загрузив в нее необходимые продукты, и настроить таким образом, чтобы программа приготовления запустилась самостоятельно, без вмешательства человека. Настройки этой функции позволяют установить время старта с задержкой до 24 часов.



Любой сложный прибор нуждается в интеллектуальном контроле за безошибочностью своей работы. В случае, если что-то идет не так - будьте уверены, прибор отключится автоматически.



- Приготовление сыра
- Приготовление брынзы
- Приготовление творога
- Пастеризация

- Подогрев детского питания
- Расстойка теста
- Стерилизация банок для консервации





МУЛЬТИПОВАР

В нашей мультиварке предусмотрена функция «Мультиповар», которая позволяет устанавливать любые настройки времени и температуры для приготовления ваших любимых блюд. Диапазон установки температуры – от 30 до 180°С с шагом в 1 градус. Диапазон установки времени – от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту. С «Мультиповаром» Вы ни чем не ограничены. Любой рецепт, рассказанный по секрету старыми друзьями или найденный в выцветших строчках забытой на полке кулинарной книги, теперь может обрести новую жизнь и порадовать не только вас, но и Ваших близких! Но самое главное, «Мультиповар» поможет Вам придумать свой самый лучший рецепт!

АВТОПОДОГРЕВ (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД)

Мультиварка оснащена функцией «Автоподогрев», которая запускается автоматически после окончания программы и поддерживает блюдо в горячем состоянии в течение 24 часов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПОДОГРЕВА

В нашей мультиварке предусмотрена возможность ручного отключения «Автоподогрева» в момент выбора программы, во время приготовления пищи и после окончания программы с индикатором состояния функции «Автоподогрев». Мы сделали это для того, чтобы соблюсти технологию приготовления некоторых блюд. Теперь вы можете сами выбрать в любой момент, нужен вам подогрев или нет. LUMME не ограничивает в выборе. Настоящий кулинар все решает сам!

РАЗОГРЕВ

С мультиваркой LUMME вы можете разогреть готовое блюдо. Оно будет таким же ароматным, как сразу после приготовления!

ОТСРОЧКА (ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ)

Функция «Отсрочка» позволяет отложить время начала приготовления пищи на срок до 24 часов. Приготовьте свой завтрак вечером!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление сыра
- Приготовление брынзы
- Приготовление творога
- Пастеризация
- Подогрев детского питания
- Расстойка теста
- Стерилизация банок для консервации

31 ПРОГРАММА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Программы для мультиварок – это удобно, быстро и очень вкусно! Перейдите на новый уровень владения кулинарным искусством с помощью готовых программ LUMME! 31 программ приготовления (11 автоматических программ и 20 ручных настроек) позволяют приготовить множество новых блюд! Помимо стандартного для большинства мультиварок набора блюд теперь вы можете готовить йогурты, жаркое, студень, заливное, томить мясо, варить варенье или морс.

Для каждой из 11 автоматических программ подобраны оптимальные значения времени и температуры приготовления, загружаемые по умолчанию при запуске программы.





В нашей мультиварке реализованы следующие программы:

Тушение	Рекомендуется для тушения рыбы, овощей и мясных изделий.
Плов	Рекомендуется для приготовления плова.
Томление	Рекомендуется для приготовления бульонов, бобовых, мяса, птицы крупными кусками и блюд, требующих длительной термической обработки
Рис/Крупы	Рекомендуется для приготовления риса, гречи и других гарниров из круп.
Суп/Бульон	Рекомендуется для приготовления различных первых блюд – супов и бульонов.
Йогурт	Рекомендуется для приготовления йогурта и расстойки дрожжевого теста. По окончании программы не включается автоподогрев.
Студень	Рекомендуется для приготовления студня и заливного.
Пар/Варка	Рекомендуется для приготовления блюд на пару и варки рыбы, мяса, овощей, диетических, макаронных изделий, вегетарианских блюд и блюд детского меню.
Каша	Рекомендуется для приготовления жидких каш.
Жарка	Рекомендуется для приготовления жареных овощей, мяса, рыбы с добавлением масла. Приготовление пищи происходит при открытой крышке. Автоподогрев не включается по окончании программы

Также, одной из главных особенностей мультиварки **LUMME LU-1448** является возможность ручной настройки времени (от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту и 1 час) и температуры приготовления (от 30 до 180°C с шагом в 1°C) в настройках любой программы, что позволяет задать до 20 комбинаций ручных настроек программ приготовления.

Ручные настройки в сочетании с Вашим опытом помогут добиться наиточнейшего выполнения рецептов и создания новых! Эксперты LUMME создали для Вас автоматические программы. Станьте экспертом и Вы — создайте свои собственные режимы приготовления по Вашим лучшим рецептам!





МУЛЬТИВАРКА LU-1448

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: 860 Вт
- Объем чаши: 5 Л
- LED дисплей
- Корпус из нержавеющей стали
- 11 автоматических и 20 ручных программ
- МУЛЬТИПОВАР установка температуры и времени приготовления вручную
- Поддержание температуры в течение 24 ч
- Отключение функции поддержания температуры до, во время и после приготовления блюда
- Программа отсрочки старта до 24 ч
- Звуковой сигнал начала и завершения программы
- Интеллектуальная система защиты от перегрева
- Аксессуары: контейнер-пароварка
- Электропитание: 220 240 В, 50 Гц