

REDMOND

Хлебопечь
RBM-M1921

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях гаран-
тийного обслуживания





RUS	6
UKR	15
KAZ	23


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
Технические характеристики	7
Автоматические программы приготовления	7
Функции	7
Комплектация	7
Устройство прибора	8
Панель управления	8
Дисплей	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Энергонезависимая память	8
Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления	9
Установка времени приготовления	10
Отсрочка старта программы	10
Программа «МУЛЬТИПЕКАРЬ»	10
Функция автоподогрева (поддержание температуры готовых блюд)	10
Извлечение готового хлеба	10
Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)	11
Возможные причины неудовлетворительных результатов выпечки	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Хранение и транспортировка	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13


A1



A2



A3



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Хлебопечь RBM-M1921 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое неце-

левое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над прибором при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы; это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

⚠ ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	RBM-M1921
Мощность.....	550 Вт
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Материал корпуса	нержавеющая сталь, пластик
Покрытие формы для выпечки.....	антипригарное Whitford «Xylan Plus»
Дисплей.....	ЖК
Панель управления	сенсорная
Энергонезависимая память	10 минут
Длина шнура питания	1 м
Габаритные размеры	310 × 233 × 322 мм
Вес нетто.....	4 кг ± 3%

Автоматические программы приготовления

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. ОСНОВНОЙ ХЛЕБ | 14. РЖАНОЙ ХЛЕБ |
| 2. ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ | 15. ЗАМЕС |
| 3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ | 16. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО |
| 4. СДОБА | 17. ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ |
| 5. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ | 18. ХЛЕБ ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ |
| 6. БЫСТРЫЙ ХЛЕБ | 19. ЙОГУРТ |
| 7. КЕКС | 20. ДЖЕМ |
| 8. ДЕСЕРТЫ | 21. БИСКВИТ |
| 9. СУП | 22. МОЛОЧНАЯ КАША |
| 10. ТУШЕНИЕ | 23. РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА |
| 11. БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ | 24. ВАРКА |
| 12. ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ | 25. МУЛЬТИПЕКАРЬ |
| 13. ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ | |

Функции

Функция отсрочки старта.....	до 15 часов
Функция автоподогрева (поддержание температуры готовых блюд)	до 60 минут
Выбор цвета корочки.....	светлая / средняя / темная
Выбор веса выпечки.....	500 г / 750 г

Комплектация

Хлебопечь	1 шт.
Форма для выпечки	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Мерная ложка	1 шт.
Лопатка для замешивания.....	2 шт.

Крючок для извлечения лопасти для замешивания.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (A1, стр. 4)

1. Малая крышка
2. Основная крышка
3. Диспенсер для дополнительных ингредиентов
4. Нагревательная камера
5. Форма для выпечки
6. Лопасть для замешивания теста
7. Панель управления с дисплеем
8. Ручка для переноски
9. Корпус прибора
10. Шнур электропитания
11. Мерный стакан
12. Мерная ложка
13. Крючок для извлечения лопасти для замешивания

Панель управления (A2, стр. 5)

1. Кнопка быстрого выбора программы «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ»
2. Кнопка выбора веса выпечки
3. Кнопка выбора цвета корочки
4. Кнопка быстрого выбора программы «МУЛЬТИПЕАРЬ»
5. Кнопки настройки времени приготовления / времени отсрочки старта
6. Кнопки выбора программы приготовления
7. Кнопка быстрого выбора программы «ЗАМЕС»
8. Кнопка отмены введенных настроек / программы приготовления
9. Кнопка запуска программы приготовления

Дисплей (A3, стр. 5)

1. Индикаторы веса выпечки
2. Индикаторы цвета корочки
3. Индикатор порядкового номера программы приготовления

4. Числовой индикатор
5. Индикатор отсрочки старта / времени приготовления
6. Индикатор перемешивания
7. Индикатор замеса
8. Индикатор расстойки
9. Индикатор выпечки
10. Индикатор автоподогрева

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Перед включением убедитесь, что внутренние и внешние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла, мест, где возможно попадание на прибор воды, горячего жира и других загрязнений. При установке следите за тем, чтобы рядом не находились декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры. Не ставьте хлебопечь близко к краю стола, а также вплотную к стенам и другим приборам. При размещении под навесной мебелью убедитесь, что для открытия крышки есть достаточно места.

Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от сгорания технических смазок, использованных при консервации готового изделия. Это не является заводским дефектом.



Не включайте прибор без установленной внутрь формы для выпечки или с пустой формой – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критическому перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Энергонезависимая память

Хлебопечь REDMOND RBM-M1921 обладает энергонезависимой памятью. В случае отключения электропитания во время работы программы приготовления, настройки сохраняются в памяти прибора в течение 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы будет автоматически продолжено.

В случае отсутствия питания более 10 минут настройки сбрасываются. При повторном подключении к электросети прибор перейдет в режим ожидания.

- i** Следует учитывать, что в случае повторного запуска программы качество приготовленного хлеба может не соответствовать желаемому.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления

- Лопатка для замешивания теста установите на стержень в форму для выпечки. Убедитесь в прочности соединения. Смажьте форму и лопатку маслом.
- Отмерьте необходимые ингредиенты согласно выбранному рецепту и поместите их в форму для выпечки. При выпекании хлеба и приготовлении теста подготовьте основные и дополнительные ингредиенты согласно рецепту. Все продукты должны иметь комнатную температуру, если в рецепте не указано иное. Выложите основные ингредиенты в форму для выпечки хлеба в последовательности, указанной в рецепте.
- Аккуратно вставьте форму для выпечки в нагревательную камеру хлебопечи, слегка повернув ее против часовой стрелки. Форма должна соединиться с приводным валом ровно, без перекосов. Зафиксируйте форму, повернув ее по часовой стрелке до упора. Закройте крышку со смотровым окном.

⚠ Не заполняйте рабочую емкость более чем на четверть или, в крайнем случае, не более чем на треть ее объема. Иначе во время поднятия теста оно может перелиться через край формы в нагревательную камеру, попасть на нагревательный элемент и засорить привод, что, в свою очередь, приведет к поломке прибора.

💡 Сначала помещайте в форму жидкие ингредиенты (воду, молоко) и/или яйца. Вода должна иметь комнатную температуру, так как слишком высокая температура воды негативно скажется на подъеме теста. При использовании режима отсрочки старта применяйте только сухое молоко, в противном случае молоко может свернуться до начала приготовления.

Дрожжи или разрыхлитель добавляйте в последнюю очередь. Эти компоненты не должны контактировать с жидкостями, иначе брожение начнется слишком рано: в результате получится жесткий, твердый и грубый хлеб. Дрожжи не должны соприкасаться с солью. Рекомендуется сделать ямку в горке муки и поместить в нее дрожжи или разрыхлитель.

- Подключите хлебопечь к электросети.
- С помощью кнопок выберите программу приготовления. Программы «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ», «ЗАМЕС» и «МУЛЬТИПЕКАР» вы можете выбрать соответствующими кнопками на панели управления.
- В некоторых программах предусмотрена возможность загрузки дополнительных ингредиентов (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления): если на дисплее горит индикатор DISPENSER, вы можете загрузить дополнительные ин-

гредиенты в диспенсер. В определенный момент в процессе приготовления нижняя крышка диспенсера открывается и ингредиенты будут автоматически добавлены в тесто.

- При необходимости измените время приготовления (см. раздел «Установка времени приготовления») или время отсрочки старта (см. раздел «Отсрочка старта программы»).
- i** Нажатие кнопки приведет к сбросу настроек.
- С помощью кнопки «ВЕС» установите значение веса готовой выпечки. Ориентируйтесь на указания в книге рецептов о количестве ингредиентов в форме. Индикатор выбранного веса выпечки будет гореть постоянно. По умолчанию установлен вес 500 г. Возможность выбора веса продукта предусмотрена не во всех программах.
- Чтобы выбрать желаемый цвет корочки изделия (светлая, средняя, темная), нажмите кнопку «КОРОЧКА». Индикатор выбранного цвета корочки будет гореть постоянно. По умолчанию выбран параметр «Средняя». Возможность выбора цвета корочки предусмотрена не во всех программах (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).
- Нажмите кнопку . Таймер начнет обратный отсчет времени приготовления. В процессе приготовления индикаторы в нижней части дисплея будут отображать этап приготовления.

i Если активна функция отсрочки старта, на дисплее отобразится общее время работы программы (включая отсрочку).

В течение первых 5 минут замешивания следите за внешним видом теста. Из него должен получаться круглый ровный комок. Если комок не формируется, ингредиенты смешаны неверно.

i Для того чтобы временно остановить выполнение программы без сброса настроек, нажмите кнопку . Значение времени на дисплее начнет мигать. Для продолжения работы программы повторно нажмите кнопку .

Крышку хлебопечи можно открывать только во время замешивания (слышен звук работающего мотора). Во время подъема теста или выпекания открытие крышки приведет к снижению качества готового изделия.

- Об окончании программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. После этого, в зависимости от выбранной программы, прибор перейдет в режим автоподогрева или в режим ожидания.
- i** По окончании приготовления не вынимайте и не разрезайте хлеб. Рекомендуется оставить его в хлебопечи при включенном автоподогреве на 1 час. Затем готовое изделие следует вынуть из прибора и накрыть полотенцем до полного остывания.
- Для прерывания работы программы или режима автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку .
- По окончании приготовления отсоедините хлебопечь от электросети.

Установка времени приготовления

Вы можете самостоятельно устанавливать время приготовления блюд в приборе. Данная функция доступна не для всех программ (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления). Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления. После выбора автоматической программы нажмите кнопки : – для уменьшения, – для увеличения времени приготовления.

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать время, через которое хлеб будет готов. Данная функция доступна не для всех программ (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления). Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления. После выбора автоматической программы нажмите кнопки : – для уменьшения, – для увеличения времени отсрочки старта. Индикатор в нижней части дисплея начнет мигать. По окончании настройки запустите программу приготовления. Цифровой индикатор отобразит время приготовления с учетом отсрочки.



Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Программа «МУЛЬТИПЕКАРЬ»

С помощью этой уникальной программы вы сможете приготовить хлеб по собственному рецепту, задав время для каждого из этапов замеса и расстойки, а также для выпекания и автоподогрева. В отличие от других программ, допускающих изменение времени приготовления, в программе «МУЛЬТИПЕКАРЬ» доступна функция отложенного старта.

- Для быстрого вызова данной программы нажмите кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» на панели управления. На дисплее отобразится порядковый номер программы и время ее работы по умолчанию.
- При желании вы можете выбрать цвет корочки готового изделия, нажимая кнопку «КОРОЧКА».
- При желании вы можете задать время отсрочки старта (время, по истечении которого хлеб будет готов): нажимайте кнопки для уменьшения и для увеличения значения времени.
- Нажмите кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» для перехода к настройке времени приготовления.
- Нажмите кнопки и , установите длительность первого этапа и нажмите кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» для подтверждения изменений и перехода к регулировке следующего этапа.
- Аналогично установите длительность остальных этапов приготовления.
- Для подтверждения изменений и перехода к регулировке каждого следующего этапа нажмите кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ».
- После настройки продолжительности всех этапов приготовления вы можете настроить длительность автоподогрева с помощью кнопок и .

- По окончании настройки запустите программу нажатием кнопки .

Функция автоподогрева (поддержание температуры готовых блюд)

Функция автоподогрева включается автоматически по завершении работы программы и может поддерживать температуру готового блюда до 1 часа. На дисплее отображается индикатор и прямой поминутный отчет времени работы функции. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку .



Данная функция доступна не во всех программах (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

Извлечение готового хлеба

- Откройте крышку прибора. Используя кухонные рукавицы, возьмите форму для выпечки за ручку и поверните ее против часовой стрелки, затем извлеките из нагревательной камеры.



ВНИМАНИЕ! Помните, что по окончании процесса приготовления хлеб, форма и нагревательная камера очень горячие! Будьте осторожны, используйте кухонные рукавицы, чтобы избежать ожогов! Не ставьте горячую форму с хлебом на скатерть, пластиковые или другие термочувствительные поверхности, которые могут загореться или расплываться!

- Переверните форму для выпечки вверх дном и извлеките готовый хлеб из формы, выложите его на решетку или блюдо. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.



Конструкция хлебопечи предусматривает, что после извлечения выпечки из чаши лопасть для замешивания должна оставаться на валу внутри формы. Если этого не произошло и она осталась в хлебе, это не является дефектом. Удалите лопасть с помощью специального крючка, входящего в комплект.

На форму для выпечки и лопасть для замешивания нанесено антипригарное покрытие, позволяющее избежать появления пятен и упрощающее извлечение хлеба. Чтобы избежать повреждения поверхности, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не пользуйтесь металлическими или острыми приборами (например, ножом или вилкой) во время извлечения хлеба из емкости.
- Перед тем как разрезать буханку хлеба, убедитесь, что внутри нее нет лопасти для замешивания. Если лопасть находится внутри, дождитесь, пока хлеб остынет, и только после этого извлеките лопасть специальным крючком. Будьте осторожны в обращении с лопастью для замешивания, поскольку она может быть горячей.
- Твердые, крупнозернистые или крупные ингредиенты (например, непросеянная мука, сахар, орехи или семена) могут повредить антипригарное покрытие емкости для приготовления. При использовании большого количества ингредиентов разделите их на небольшие части. Придерживайтесь рекомендованных объемов и порядка действий, указанных в рецептах.

Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию		Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Добавление дополнительных ингредиентов	Отсрочка старта	Автоподогрев
		500 г	750 г				
ОСНОВНОЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания классического белого хлеба. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	3:45	3:50		✓	✓	✓
ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания легкого французского хлеба с хрустящей корочкой. Предусматривает длительные замес, расстойку теста и выпекание	4:55	5:00		✓	✓	✓
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания хлеба из цельнозерновой муки. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	4:52	4:57		✓	✓	✓
СДОБА	Используется для изготовления сладкого хлеба с различными добавками. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание	3:27	3:32		✓	✓	✓
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания хлеба из безглютеновой муки. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	2:14	2:19		✓	✓	
БЫСТРЫЙ ХЛЕБ	Используется для ускоренного выпекания белого хлеба. Добавьте в тесто для белого хлеба дополнительно 1/3 чайной ложки дрожжей, исходя из веса выпечки 750 г. Программа включает в себя быстрый замес, расстойку теста и выпекание. Для быстрого выбора программы нажмите кнопку «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ» на панели управления	2:55	3:00		✓	✓	

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию		Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Добавление дополнительных ингредиентов	Отсрочка старта	Автоподогрев
		500 г	750 г				
КЕКС	Используется для выпечки кексов с различными наполнителями. Программа включает в себя замес, расстойку и выпекание		3:37	3 ч 21 мин – 4 ч 51 мин / 5 мин	✓		✓
ДЕСЕРТЫ	Используется для приготовления различных десертов. Программа включает нагрев без помешивания		0:45	5 мин – 2 ч / 1 мин			
СУП	Используется для приготовления супов и бульонов. Программа включает нагрев без помешивания		1:20	5 мин – 8 ч / 1 мин			
ТУШЕНИЕ	Используется для тушения мяса и овощей. Программа включает нагрев без помешивания		1:20	5 мин – 8 ч / 1 мин			
БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ	Используется для приготовления бородинского хлеба. Программа включает в себя предварительный подогрев ингредиентов, замес, расстойку теста и выпекание хлеба	3:47	3:52		✓	✓	✓
ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ	Используется для выпечки хлеба с различными добавками. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	3:45	3:50		✓	✓	✓
ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания итальянского хлеба. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	4:55	5:00		✓	✓	✓
РЖАНОЙ ХЛЕБ	Используется для выпекания хлеба из ржаной муки. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	4:27	4:32		✓	✓	✓
ЗАМЕС	Используется для замеса пресного (бездрожжевого) теста без расстойки и выпекания. Для быстрого выбора программы нажмите кнопку «ЗАМЕС» на панели управления		0:15				

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию		Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Добавление дополнительных ингредиентов	Отсрочка старта	Автоподогрев
		500 г	750 г				
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО	Используется для замеса и расстойки дрожжевого теста без дальнейшего выпекания	2:32				✓	
ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	Используется для замеса теста без расстойки и выпекания	0:16		1 мин - 50 мин / 1 мин			
ХЛЕБ ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ	Используется для выпекания хлеба из пшеничной муки или смеси пшеничной муки и ржаной. Программа включает в себя замес, расстойку теста и выпекание хлеба	3:45	3:50		✓	✓	✓
ЙОГУРТ	Используется для приготовления различных видов йогурта	8:00		6 ч - 10 ч / 30 мин			
ДЖЕМ	Используется для приготовления варенья, джемов, топпингов в выпечке, вафлям и мороженому, кетчупов, всевозможных приправ, а также для подготовки ряда продуктов к домашнему консервированию. Программа включает нагрев без помешивания	1:30		5 мин - 2 ч / 1 мин			
БИСКВИТ	Используется для выпекания бисквитов из готового теста	1:00		5 мин - 2 ч / 1 мин			
МОЛОЧНАЯ КАША	Используется для варки каши на молоке и воде. Программа включает нагрев без помешивания	0:40		5 мин - 4 ч / 1 мин			
РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА	Используется для расстойки и выпекания бисквитов и других изделий из готового теста	2:40		1 ч 50 мин - 4 ч 20 мин / 5 мин			✓
ВАРКА	Программа включает нагрев без помешивания	1:20		5 мин - 8 ч / 1 мин			

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию		Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Добавление дополнительных ингредиентов	Отсрочка старта	Автоподогрев
		500 г	750 г				
МУЛЬТИПЕАРЬ	Используется для приготовления хлеба по собственному рецепту. Программа позволяет задать время для каждого из этапов замеса и расстойки, а также для выпекания и автоподогрева. Для быстрого выбора программы нажмите кнопку «МУЛЬТИПЕАРЬ» на панели управления	Этап 1	Замес: 0:11 Расстойка: 0:40	0 мин - 30 мин / 1 мин 0 мин - 1 ч / 1 мин			
		Этап 2	Замес: 0:10 Расстойка: 0:30	0 мин - 1 ч / 1 мин 0 мин - 1 ч / 1 мин			
		Этап 3	Замес: 0:00 Расстойка: 1:00	0 мин - 1 ч / 1 мин 0 мин - 3 ч / 1 мин			
			Выпечка: 1:00	0 мин - 3 ч / 1 мин			
			Автоподогрев: 1:00	0 мин - 1 ч / 1 мин			



Французский хлеб быстро становится черствым, поэтому его лучше не хранить дольше одного дня.

Глютен (клейковина) – это белок, содержащийся в злаковых растениях и придающий муке высокие хлебопекарные свойства. Именно благодаря ему тесто приобретает упругость и эластичность. Однако некоторым людям глютен противопоказан.

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из приведенной к хлебопечи кулинарной книги. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.company.

Возможные причины неудовлетворительных результатов выпечки

	Мука низкого сорта или плохого качества	Жидкость		Мука		Дрожжи	
		Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток (иссечение дрожжей)
Хлеб плохо поднимается		✓		✓		✓	✓
Неровная корочка		✓		✓		✓	✓

	Мука низкого сорта или плохого качества	Жидкость		Мука		Дрожжи		Избыток сахара	Недостаток жиров
		Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток (несвежие дрожжи)		
Слишком рыхлая мякоть		✓			✓	✓			
После подъема буханка опала	✓	✓			✓				
Хлеб бледный и непрекрасный		✓			✓	✓			
На хлебе осталась мука			✓	✓					
Темная корочка		✓			✓			✓	✓

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



ВНИМАНИЕ! Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Откройте крышку и извлеките форму для выпечки, слегка повернув ее за ручку против часовой стрелки и потянув вверх.
- Снимите лопасть для замешивания. Если лопасть не снимается с оси, наполните форму для выпечки теплой водой и оставьте на некоторое время. Это размягчит налипшее тесто и лопасть легко снимется. Очищайте форму для выпечки после каждого использования.
- Вымойте съемные детали прибора в горячей воде с мягким моющим средством. Съемные детали очищайте после каждого использования.



При регулярной эксплуатации формы возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта формы.

- Очищайте внутреннюю поверхность и корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой по мере загрязнения. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо. Полностью удалайте моющее средство влажной губкой или тканью, иначе в дальнейшем оно может повлиять на вкус выпечки.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети Несправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Удостоверьтесь, что прибор подключен к исправной электророзетке
Прибор включился, но замеса не происходит	Вы не установили лопасть для замешивания теста	Очистите форму для выпечки, установите лопасть на дно формы и начните процесс замеса
На дисплее появилось сообщение « T »	До старта программы температура внутри хлебопечи слишком высокая	Отключите прибор от электросети. Откройте крышку прибора и подождите, пока температура внутри не снизится до комнатной. Включите хлебопечь и запустите программу повторно
На дисплее появилось сообщение « E »	Сбой в работе температурного датчика	Отключите прибор от электросети и подождите, пока температура внутри прибора достигнет комнатной. Включите прибор в сеть и запустите программу повторно. Если сообщение повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также

сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска прибора.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г....0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно подовжить термін його служби.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, спричинені недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроюо вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед увімкненням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалахування кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша й металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над пристроєм під час відкриття кришки.



- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався я не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами та краями меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Не торкайтесь рухомих частин приладу під час роботи.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно

здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроям, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не можуть здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін до його конструкції. Усі роботи з обслуговування та ремонту мають здійснюватися авторизованим сервіс-центром. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки пристроя, травм і ушкодження майна.

STOP **УВАГА!** Заборонено використання пристроя за будь-яких несправностей.

 **ОБЕРЕЖНО!** Гаряча поверхня!

Технічні характеристики

Модель.....	RBM-M1921
Потужність.....	550 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Матеріал корпусу.....	нержавіюча сталь, пластик
Покриття форми для випікання	антипригарне Whitford «Xylan Plus»
Дисплей.....	світлодіодний
Панель управління	сенсорна
Енергонезалежна пам'ять.....	10 хвилин
Довжина електрошнуря	1 м
Габаритні розміри.....	310 × 233 × 322 мм
Вага нетто.....	4 кг ± 3%

Автоматичні програми приготування

1. ОСНОВНОЙ ХЛЕБ («ОСНОВНИЙ ХЛІБ»)
2. ФРАНЦУЗЬКИЙ ХЛЕБ («ФРАНЦУЗЬКИЙ ХЛІБ»)
3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ («ЦІЛЬНОЗЕРНОВИЙ ХЛІБ»)
4. СДОБА («ЗДОБА»)
5. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ («БЕЗГЛЮТЕНОВИЙ ХЛІБ»)
6. БЫСТРЫЙ ХЛЕБ («ШВИДКИЙ ХЛІБ»)
7. КЕКС («КЕКС»)
8. ДЕСЕРТЫ («ДЕСЕРТИ»)
9. СУП («СУП»)
10. ТУШЕНІЕ («ТУШКУВАННЯ»)
11. БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ («БОРОДІНСЬКИЙ ХЛІБ»)
12. ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ («ХЛІБ ІЗ ДОБАВКАМИ»)
13. ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ («ІТАЛІЙСЬКИЙ ХЛІБ»)
14. РЖАНОЙ ХЛЕБ («ЖИТНІЙ ХЛІБ»)
15. ЗАМЕС («ЗАМІШУВАННЯ»)
16. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО («ДРІЖДЖОВЕ ТІСТО»)
17. ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ («ЗАМІШУВАННЯ ЗІ ЗМІНЕННЯМ ЧАСУ»)
18. ХЛЕБ ДЛЯ СЭНДВІЧІВ («ХЛІБ ДЛЯ СЕНДВІЧІВ»)
19. ЙОГУРТ («ЙОГУРТ»)
20. ДЖЕМ («ДЖЕМ»)
21. БИСКВІТ («БІСКВІТ»)
22. МОЛОЧНА КАША («МОЛОЧНА КАША»)
23. РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА («ВИСТОЮВАННЯ ТА ВИПЧКА»)
24. ВАРКА («ВАРІННЯ»)
25. МУЛЬТИПЕКАРЬ («МУЛЬТИПЕКАР»)

Функції

Відрізкача старту.....	до 15 годин
Підтримання температури готових страв (автопідігрів)	до 60 хвилин

Вибір кольору скоринки..... світла / середня / темна
 Вибір ваги готового продукту..... 500 / 750 г

Комплектація

Хлібопічка	1 шт.
Форма для випікання.....	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.
Мірна ложка	1 шт.
Лопатка для замішування тіста.....	2 шт.
Гачок для виймання лопаті для замішування.....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

- Невелика кришка
- Основна кришка
- Диспенсер для додаткових інгредієнтів
- Нагрівальна камера
- Форма для випікання
- Лопатка для замішування тіста
- Панель управління з дисплеєм
- Ручка для перенесення
- Корпус приладу
- Електрошнур
- Мірна склянка
- Мірна ложка
- Гачок для виймання лопаті для замішування

Панель управління (схема A2, стор. 5)

- Швидкий вибір програми «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ»
- Вибір ваги готового продукту
- Вибір кольору скоринки виробу
- Швидкий вибір програми «МУЛЬТИПЕКАРЬ»
- Налаштування часу приготування / часу відсточки старту
- Вибір програми приготування

- Швидкий вибір програми «ЗАМЕС»
- Скинення зроблених налаштувань/ програмами приготування
- Запуск програми приготування

Дисплей (схема A3, стор. 5)

- Індикатори ваги випічки
- Індикатори кольору скоринки
- Індикатор порядкового номера програми приготування
- Цифровий індикатор
- Індикатор відсточення старту / часу приготування
- Індикатор перемішування
- Індикатор замісу
- Індикатор вистоювання
- Індикатор випікання
- Індикатор автопідігрівання

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково зберігіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Перед увімкненням переконайтесь, що внутрішні і зовнішні частини пристрою не мають пошкоджень, сколів і інших дефектів. Встановіть прилад на тверду рівну горизонтальну поверхню, подалі від джерел тепла, місць, де можливе потрапляння на прилад води, гарячого жиру та інших забруднень. Під час встановлення стежте за тим, щоб поруч не знаходилися декоративні покриття, електронні прилади й інші предмети, які можуть пошкодитися через підвищенну температуру. Не встановлюйте хлібопічку близько до краю столу, а також упритул до стін та інших приладів. У разі розміщення під навісними меблями переконайтесь, що для відкриття кришки є досить місця.

Під час першого увімкнення можлива поява характерного запаху або легкого диму від згорання технічних мастик, використаних для консервації готового виробу. Це не є заводським дефектом.



Не вмикайте прилад без встановленої всередину форми для випікання або з порожньою формою – при випадковому запуску програми приготування це призведе до критичного перегрівання приладу або до пошкодження антипригарного покриття.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Енергонезалежна пам'ять

Хлібопічка REDMOND RBM-M1921 має незалежну пам'ять. У разі вимкнення електроенергії під час роботи програми приготування налаштування зберігаються в пам'яті приладу впродовж 10 хвилин. У разі відновлення електро живлення виконання програми буде автоматично продовжено.

У разі відсутності живлення понад 10 хвилин налаштування скидаються. Під час повторного підключення до електромережі в разі скидання налаштувань прилад переходить в режим очікування.

- i** Необхідно враховувати, що в разі повторного запуску програми якість приготованого хліба може не відповісти бажаному.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм приготування

1. Лопати для замішування тіста встановіть на стержень у формі для випікання. Перекочуйтеся в міцності з'єднання. Змістіть ємкість для приготування та лопати олією.
2. Відмірайте необхідні інгредієнти згідно з вибраним рецептот і помістіть їх у чащу. Під час випікання хліба та приготування тіста: підготуйте основні та додаткові інгредієнти згідно з рецептот. Всі продукти мають бути кімнатної температури, якщо в рецепті не вказано інше. Викладіть основні інгредієнти у форму для випікання хліба в послідовності, вказаній у рецепті.
3. Обережно вставте форму для випікання в нагрівальну камеру хлібопічки, трохи повернувші її проти годинникової стрілки. Форма має з'єднатися з приводним валомрівно, без перекосів. Зафіксуйте форму, повернувшись її за годинникову стрілкою до упору. Закрійте кришку з оглядовим вікном.

- ⚠** Не заповнюйте робочу ємкість більш ніж на четверть або, в крайньому разі, не більше ніж на третину її обему. Інакше під час підняття тіста воно може перелитися через краї форми в нагрівальну камеру, потрапити на нагрівальний елемент і засмітити привод, що, у свою чергу, приведе до поломки приладу.

- 💡** Спочатку поміщайте у форму рідкі інгредієнти (воду, молоко) і/або яйця. Вода має бути кімнатної температури, оскільки дуже висока температура води негативно позначиться на піднятті тіста. Під час використання режиму відстрочки старта застосовуйте лише сухе молоко, інакше молоко може згорнутися до початку приготування.

Дріжджі або розпушувач додаєте в останню чергу. Ці компоненти не мають контактувати з рідинами, інакше бродіння почнеться надто рано: в результаті вийде жорсткий, твердий і грубий хліб. Дріжджі не мають стикатися з сіллю. Рекомендується зробити заглиблення в гірці борошина й помістити дріжджі або розпушувач у нього.

4. Підключіть хлібопічку до електромережі.

5. За допомогою кнопки виберіть програму приготування. Програми «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ», «ЗАМЕС» і «МУЛЬТИПЕКАРЬ» ви можете обрати відповідними кнопками на панелі управління.
6. У деяких програмах передбачена можливість завантаження додаткових інгредієнтів (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування): якщо на дисплей горить індикатор , ви можете завантажити додаткові інгредієнти в диспенсер. У певний момент в процесі приготування нижня кришка диспенсера відкриється і інгредієнти будуть автоматично додані в тісто.
7. За необхідності змініть час приготування (див. розділ «Встановлення часу приготування») або встановіть час відстрочки старта (див. розділ «Відстрочка старта програми»).

i Натиснання кнопки приведе до скіннінга налаштувань.

8. За допомогою кнопки «ВЕС» встановіть значення ваги готової вилічки. Орієнтуйтесь на вказівки в книзі рецептів і кількість інгредієнтів у чаши. Індикатор обраної ваги вилічки буде горіти постійно. Стандартно встановлено вагу 500 г. Можливість вибору ваги продукту передбачена не в усіх програмах.
9. Щоб вибрати бажаний відтінок скоринки виробу (світла, середня, темна), натисніть кнопку «КОРОЧКА». Індикатор вибраного кольору скоринки буде горіти постійно. Стандартно встановлено значення «Средняя» (Середня). Можливість вибору кольору скоринки передбачена не в усіх програмах.
10. Натисніть кнопку . Таймер почне зворотний відлік часу приготування. У процесі приготування індикатори в нижній частині дисплея будуть відображати етап приготування.

i Якщо активна функція відстрочки старта, на дисплей відобразиться загальний час роботи програми (враховуючи відстрочку).

Упродовж перших 5 хвилин замішування стежте за зовнішнім виглядом тіста. Із нього має вийти кругла рівна грудка. Якщо грудка не формується, інгредієнти змішані невірно.

i Для того щоб тимчасово зупинити виконання програми без скидання налаштувань, натисніть кнопку . Значення часу на дисплей почне мерехтіти. Для продовження роботи програми повторно натисніть кнопку .

Кришку хлібопічки можна відкривати лише під час замішування (чутно звук працюючого двигуна). Під час підняття тіста або випікання відкриття кришки приведе до зниження якості готового виробу.

11. Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Після цього, залежно від вибраної програми, прилад автоматично перейде в режим автопідігріву або в режим очікування.

По закінченню приготування, не вимайте і не розрізайте хліб. Рекомендується залишити його в хлібопічці при включенному автопідігріванні на 1 годину. Потім готовий виріб слід вийняти з приладу і накрити рушником до повного охолодження.

12. Для переривання роботи програми або режиму автопідігріву натисніть і утримуйте кнопку .
13. Після закінчення приготування від'єднайте хлібопічку від електромережі.

Встановлення часу приготування

Ви можете самостійно встановлювати час приготування страв у приладі. Ця функція доступна не для всіх програм (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування). Крок змінення і можливий діапазон заданого часу залежать від обраної програми приготування. Після обирання автоматичної програми натискайте кнопки  :  – для зменшення,  – для збільшення часу приготування.

Відстрочка старту програми

Функція відстрочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого хліб має бути готовий (з врахуванням часу роботи програми).

Ця функція доступна не для всіх програм (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування). Крок змінення і можливий діапазон заданого часу залежать від обраної програми приготування. Після обирання автоматичної програми натискайте кнопки  :  – для зменшення,  – для збільшення часу відстрочення старту. Індикатор  в нижній частині дисплея почне блімати. По закінченню налаштування запустіть програму приготування. Цифровий індикатор відобразить час приготування з урахуванням відстрочення.



Не рекомендується використовувати функцію відстрочки старту, якщо рецепт містить швидкопускні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Програма «МУЛЬТИПЕКАРЬ»

За допомогою цієї унікальної програми ви зможете приготувати хліб за власним рецептом, задавши час для кожного з етапів замішування та вистоювання, а також для випікання й автопідігріву. На відміну від інших програм, що допускають зміну часу приготування, в програмі «МУЛЬТИПЕКАРЬ» доступна функція відкладеного старту.

1. Для швидкого виоклику даної програми натисніть кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» на панелі управління. На дисплей відобразиться порядковий номер програми та стандартний час її роботи.
2. За бажанням ви можете обрати колір скоринки готового виробу, натискаючи кнопку «КОРОЧКА».
3. За бажанням ви можете задати час відстрочки старту (час, по закінченню якого хліб буде готовий): натискайте кнопки  для зменшення і  для збільшення значення часу.
4. Натисніть кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» для переходу до налаштування часу приготування.
5. Натискуючи кнопки  , встановіть тривалість першого етапу та натисніть кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» для підтримання змін і переходу до регулювання наступного етапу.
6. Аналогічно встановіть тривалість інших етапів приготування.
7. Для підтвердження змін і переходу до регулювання кожного наступного етапу натискайте кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ».

8. Після налаштування тривалості всіх етапів приготування ви можете налаштувати тривалість автопідігріву за допомогою кнопок  .
9. По закінченню налаштування запустіть програму натисканням кнопки .

Автопідігрів (підтримання температури готових страв)

Функція автопідігріву вмикається автоматично після закінчення роботи програми й може підтримувати температуру готової страви до години. На дисплей горить індикатор  і відображується прямий відлік часу роботи в даному режимі. За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши й утримуючи декілька секунд кнопку .



Ця функція доступна не на всіх програмах (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування).

Вимання готового хліба

1. Відкрійте кришку приладу. Використовуючи кухонні рукавиці, візьміть форму для випікання за ручку та поверніть її проти годинникової стрілки, потім вийміть із нагрівальної камери.



УВАГА! Пам'ятайте, що після закінчення процесу приготування хліб, форма й нагрівальна камера дуже гарячі! Будьте обережні, використовуйте кухонні рукавиці, щоб уникнути опіків! Не ставте гарячу форму з хлібом на скатертину, пластикові або інші термоочутливі поверхні, які можуть спалахнути або розплавитися!

2. Переверніть форму для випікання догори дном і вийміть готовий хліб із форми, викиладіть на решітку або блюдо. Залиште на 20 хвилин, щоб хліб охолонув.



Конструкція хлібопічки передбачає, що після вимання випічки з чаши лопаті для замішування має залишатися на валу усередині форми. Якщо цього не сталося й вона залишилася в хлібі, це не є дефектом. Видаліть лопаті за допомогою спеціального гачка, що входить до комплекту.

На формі для випікання та лопаті для замішування нанесено антипригарне покриття, що спрощує вимання хліба. Щоб уникнути пошкодження поверхні, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

- Не користуйтесь металевими або гострими приладами (наприклад, ножем або вилкою) під час вимання хліба з ємкості.
- Перш ніж розрізати хлібну, переконайтесь, що усередині немає лопаті для замішування. Якщо лопаті знаходяться усередині, дочекайтесь, поки хліб охолоне, і лише після цього вимайтe лопаті спеціальним гачком. Будьте обережні з лопатою для замішування, оскільки вона може бути гарячою.
- Тверді, грубозернисті або великі інгредієнти (наприклад, непросіяне борошно, цукор, горіхи або насіння) можуть пошкодити антипригарне покриття ємкості для приготування. У разі використання великої кількості інгредієнтів розділіть їх на невеликі частини. Дотримуйтесь рекомендованих обємів і порядку дій, указаніх у рецептах.

Зведенна таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування		Діапазон часу приготування/крок установки	Додавання додаткових інгредієнтів	Відстрочка стару	Автопідтримка
		500 г	750 г				
ОСНОВНОЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання класичного білого хліба. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба	3:45	3:50		✓	✓	✓
ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання легкого французького хліба з хрусткою скоринкою. Програма включає тривале замішування та вистоювання тіста й випікання хліба	4:55	5:00		✓	✓	✓
ЦЕЛНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання хліба з цілозернового борошна. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба	4:52	4:57		✓	✓	✓
СДОБА	Використовується для виготовлення солодкого хліба з різноманітними добавками. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба	3:27	3:32		✓	✓	✓
БЕЗГЛЮТЕН - НОВЫЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання хліба з безглютенового борошна. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба	2:14	2:19			✓	✓
БЫСТРЫЙ ХЛЕБ	Використовується для прискореного випікання білого хліба. Додайте в тісто для білого хліба додатково 1/3 чайної ложки дріжджів, виходячи з ваги випічки 750 г. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба. Для швидкого виклику даної програми, натисніть кнопку «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ» на панелі управління	2:55	3:00			✓	✓
KEKС	Використовується для випікання кексів із різними наповнювачами. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба	3:37		3 год 21 хв – 4 год 51 хв / 5 хв	✓		✓

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування		Діапазон часу приготування/крок установки	Додавання додаткових інгредієнтів	Відстрочна стару	Автопідтримка
		500 г	750 г				
ДЕСЕРТЫ	Використовується для приготування різних десертів. Програма включає нагрівання без помішування		0:45	5 хв – 2 год / 1 хв			
СУП	Використовується для приготування супів і бульйонів. Програма включає нагрівання без помішування		1:20	5 хв – 8 год / 1 хв			
ТУШЕНИЕ	Використовується для тушевання м'яса й овочів. Програма включає нагрівання без помішування		1:20	5 хв – 8 год / 1 хв			
БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ	Використовується для приготування бородінського хліба. Програма включає підгрівання інгредієнтів, замішування, вистоювання тіста й випікання хліба		3:47	3:52		✓	✓
ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ	Використовується для випікання хліба з різними добавками. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба		3:45	3:50		✓	✓
ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання італійського хліба. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба		4:55	5:00		✓	✓
РЖАНОЙ ХЛЕБ	Використовується для випікання хліба з житнього борошна. Програма включає замішування, вистоювання тіста та випікання хліба		4:27	4:32		✓	✓
ЗАМЕС	Використовується для замішування прісного (бездріжджового) тіста без вистоювання та випікання. Для швидкого виклику даної програми натисніть кнопку «ЗАМЕС» на панелі управління			0:15			
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО	Використовується для замішування й вистоювання дріжджового тіста без подальшого випікання		2:32			✓	
ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	Використовується для замішування тіста без вистоювання й випікання		0:16	1 хв – 50 хв / 1 хв			

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування		Діапазон часу приготування / строк устанок	Додавання додаткових інгредієнтів	Відсточна стіру	Автопідігрів
		500 г	750 г				
ХЛЕБ ДЛЯ СНД-ВИЧЕЙ	Використовується для випікання хліба з пшеничного борошна або суміші пшеничного борошна й житнього. Програма включає замішування, вистовбання тіста та випікання хліба	3:45	3:50		✓	✓	✓
ЙОГУРТ	Використовується для приготування різних видів йогурту	8:00	6 год - 10 год / 30 хв				
ДЖЕМ	Використовується для приготування варення, джемів, топінгів до вінчиків, вафель і морозива, кетчупів, есплаків, приправ, а також для підготовки низки продуктів до домашньої консервування. Програма включає нагрівання без помішування	1:30	5 хв - 2 год / 1 хв				
БІСКВІТ	Використовується для випікання бісквітів із готового тіста	1:00	5 хв - 2 ч / 1 хв				
МОЛОЧНА КАША	Використовується для варіння каш на молоці і воді. Програма включає нагрівання без помішування	0:40	5 хв - 4 ч / 1 хв				
РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА	Використовується для вистовбування й випікання бісквітів і інших виробів з готового тіста	2:40	1 год 50 хв - 4 год 20 хв / 5 хв		✓		
ВАРКА	Програма включає нагрівання без помішування	1:20	5 хв - 8 год / 1 хв				
МУЛЬТИПЕКАРЬ	Використовується для приготування хліба за власним рецептром. Програма дозволяє встановити час для кожного з етапів замішування та вистовбування, а також для випікання й автопідігріву. Для швидкого виклику даної програми натисніть кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ» на панелі управління	Етап 1	Замішу-вання: 0:11 Висто-вання: 0:40	0 хв - 30 хв / 1 хв 0 хв - 1 год / 1 хв		✓	✓
		Етап 2	Замішу-вання: 0:10 Висто-вання: 0:30	0 хв - 1 год / 1 хв 0 хв - 1 год / 1 хв			
		Етап 3	Замішу-вання: 0:00 Висто-вання: 1:00 Випікання: 1:00 Автопідігрів: 1:00	0 хв - 1 год / 1 хв 0 хв - 3 год / 1 хв 0 хв - 3 год / 1 хв 0 хв - 1 год / 1 хв			



Французький хліб швидко стає черствим, тому його краще не зберігати довше ніж один день.

Глютен (клейковина) – це білок, що міститься в злакових рослинах і надає борошну високу хлібопекарську властивості. Саме завдяки йому тісто набуває пружності та еластичності. Але деяким людям глютен протипоказаний.

Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами щодо приготування страш із доданою до хлібопід'їв кулінарної книги, розробленої спеціально для цих моделей. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.redmond.company.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ



Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолол. Ретельно очищуйте внутрішні поверхні форми й приладу після кожного використання.

УВАГА! Не занурюйте корпус приладу й шнур електро живлення у воду або інші рідини. Хлібопічка має її демат непридатні для миття в посудомийні машині.

ЗАБОРНО ЯТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок з абразивними пастами. Також неприпустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їжею.

1. Відкрійте кришку та дістаньте форму для випікання, трохи повернувши її за ручку проти годинникової стрілки й потягнувши вгору.
2. Зніміть лопать для замішування. Якщо лопаті не знімається з вісі, наповніть форму для випікання теплою водою та залиште на деякий час. Це розм'якшить налипле тісто, і лопаті легко знімуться. Очищайте форму для випікання після кожного використання.
3. Вимийте знімні деталі приладу в гарячій воді з м'яким мийним засобом.



У разі регулярної експлуатації форми можлива повна або часткова зміна колірну й внутрішнього антипригарного покриття. Само по собі це не є ознакою дефекту форми.

4. Очищуйте внутрішню поверхню й корпус виробу вологою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Щоб уникнути йомовірних патьоків від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха. Повністю видаляйте мийний засіб вологою губкою або тканиною, інакше в подальшому він може вплинути на смак випічки.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Прилад не вмикається	Шнур електропостачання не підключений до приладу та (або) електричної розетки	Увімкніть прилад у справну розетку
	Несправна електрична розетка. В електромережі немася струму	
Прилад увімкнувся, але замішування не відбувається	Ви не встановили лопату для замішування тіста	Очищіть форму для випікання, встановіть лопату на дно форми та почніть процес знову
На дисплеї з'явилося повідомлення «tt»	До старту програми температура усередині хлібопічки занадто висока	Відключіть прилад від електромережі. Відкрийте кришку приладу й почекайте, поки температура усередині не знизиться до кімнатної. Увімкніть хлібопічку й запустіть програму повторно
На дисплеї з'явилося повідомлення «E»	Збій в роботі температурного датчика	Відключіть прилад від електромережі й почекайте, поки температура усередині приладу досить до кімнатної. Увімкніть хлібопічку в електромережі й запустіть програму повторно. Якщо повідомлення повторюється, зверніться до авторизованого сервіс-центру



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 2 роки із моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спричинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні.

Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення.

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потрібуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыныз және анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй һөмірлерінде, дүкендер, оғистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алды. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсаттыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетін тексерінің (бүйімның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп

қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдаңаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Жұмыс кезінде аспаптың қозғалатын бөліктегін ұстамаңыз.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибелі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға

Қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнаудына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарапат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

 САҚ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар

Ұлғи	RBM-M1921
Қуаты.....	550 Вт
Кернеуі	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Корпус материалы	тат баспайтын болат, пластик
Пісірге арналған қалып жабыны	куюге қарсы Whitford «Хylan Plus»-
Дисплей.....	жарықтық диодты
Қуаттан тәуелсіз жады	10 минут
Электрлік сым ұзындығы	1 м
Габаритті өлшемдері	310 × 233 × 322 мм
Таза салмағы	4 кг ± 3%

Тамақ даярлаудың автоматты бағдарламалары

1. ОСНОВНОЙ ХЛЕБ («НЕГІЗГІ НАН»)	13. ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ («ИТАЛЬЯН НАН»)
2. ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ («ФРАНЦУЗДЫК НАН»)	14. РЖАНОЙ ХЛЕБ («ҚАРА БИДАЙ НАН»)
3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ («ТҮТАСДӘНДІ НАН»)	15. ЗАМЕС («АРАЛАСТЫРУ»)
4. СДОБА («ТОКАШ»)	16. ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО («АШЫТҚЫЛЫ ҚАМЫР»)
5. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ («ГЛЮТЕНСІЗ НАН»)	17. ЗАМЕС С ИЗМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ («УАҚЫТТЫҢ ӨЗГЕРУИМЕН ИЛЕУ»)
6. БЫСТРЫЙ ХЛЕБ («ЖЫЛДАМ ПІСЕТИН НАН»)	18. ХЛЕБ ДЛЯ ЭНДВИЧЕЙ («ЭНДВИЧТЕР-ГЕ АРНАЛҒАН НАН»)
7. КЕКС («КЕКС»)	19. ЙОГУРТ («ЙОГУРТ»)
8. ДЕСЕРТЫ («ДЕСЕРТТЕР»)	20. ДЖЕМ («ТОСАП»)
9. СУП («ҚӨЖЕ»)	21. БИСКВИТ («БИСКВИТ»)
10. ТУШЕНИЕ («БҮҚТЫРУ»)	22. МОЛОЧНАЯ КАША («СУТ БОТҚАСЫ»)
11. БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ («БОРОДИНДІК НАН»)	23. РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА («БҮҚТЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ»)
12. ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ («ҚОСПАЛАР ҚОСЫЛҒАН НАН»)	24. ВАРКА («ПІСІРУ»)
	25. МУЛЬТИПЕКАРЬ («МУЛЬТИНАУБАЙШЫ»)

Функциялар

Стартты кейінге қалдыру	15 сағатқа дейін
Дайын тағамдар температурасын сақтау (автоожылдыту).....	60 мин дейін
Қабықша түсін таңдау.....	ашық / орташа / құнгірт
Пісірме салмағы.....	500 / 750 г

Жинақталу

Нан пісіргіш	1 дана
Пісіруге арналған қалып	1 дана
Өлшеуіш стакан	1 дана
Өлшеуіш қасық	1 дана
Қамыр арапастыруға арналған қалақша	2 дана
Арапастыруға арналған қалақты шығаруға арналған ілмек	1 дана
Кітабы рецепттерді	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервистік кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Құрылғысы (A1 сурет, 4 бет)

1. Кіші қақпақ
2. Негізгі қақпақ
3. Қосымша ингредиенттерге арналған диспенсер
4. Қыздырғыш камера
5. Пісіруге арналған қалып
6. Қамыр арапастыруға арналған қалақша
7. Дисплеймен басқарылатын панель
8. Ауыстыруға арналған тұтқа
9. Құралдың корпусы
10. Электркуватының шнуры
11. Өлшегіш стакан
12. Өлшеуіш қасық
13. Арапастыруға арналған қалақты шығаруға арналған ілмек

Басқару тақтасы (A2 сурет, 5 бет)

1. «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ» бағдарламасын жылдам таңдау батырmasы
2. Дайын өнім салмағын таңдау батырmasы
3. Өнім қабықшасының түсін таңдау батырmasы
4. «МУЛЬТИПЕКАРЬ» бағдарламасын жылдам таңдау батырmasы
5. Әзірлеу уақытын орнату / уақытын қою режиміне етуді кейінге шегеру батырmasы
6. Әзірлеу бағдарламасын таңдау батырmasы
7. «ЗАМЕС» бағдарламасын жылдам таңдау батырmasы

8. Жасалған баптамаларды нөлге түсіру / даярлау бағдарламасын батырmasы
9. Даярлау бағдарламасын қосу батырmasы

Дисплей (A3 сурет, 5 бет)

1. Пісірмә салмағының индикаторлары
2. Қабығының түсінің индикаторлары
3. Әзірлеу бағдарламасының реттік нөмірінің индикаторы
4. Сандақ индикатор
5. Стартты / әзірлеу уақытын кейінге қалдыру индикаторы
6. Арапастыру индикаторы
7. Илеу индикаторы
8. Толықсұту индикаторы
9. Қыздырып пісіру индикаторы
10. Автожылту индикаторы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын кораптан абайлап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсарларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертметтің жапсарма, жапсарма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болған температурасында ұстау керек.

Бұйым корпусын сұлы шуберекпен сұртіп, кептіріңіз. Аспалты алғаш пайдаланған кезде бөгөн истің пайда болуының алдын алу үшін оны тазалаңыз («Аспап күтімі» қар.).

Қолданарап алдында құрылғының ішкі және сыртқы боліліктерінде жарықтар мен басқа ақаулардың, зақымдардың жоқтыяна көз жеткізіңіз. Аспалты жылу көздерінен, аспалпа су, ыстық май мен басқа кірдін түсі ықтимал жерлерден алыста, қатты тегіс көледенен бетке орнатылышы. Орнату барысында оның қасында жоғары температурадан зардал шегуі мүмкін декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен басқа заттардың болмағанын қадағаланыз. Нан пешті үстелдің шетіне жақын, сонымен қатар қабырғалар мен басқа аспалтарға тыбыз қоймайды. Аспалты жиһаздың астына орналастырган кезде қақпақты ашу үшін орын жететіндігіне көз жеткізіңіз.

Алғаш қосқан кезде дайын өнімді консервілеу барысында пайдаланылған техникалық майлардың жауынан шыққан соған тән ійсемесе женіл түтіннің пайда болуы мүмкін. Бұл зауыт ақауы болып табылмайды.



Қыздырып пісіруге арналған қалыпты ішіне орнатпастан немесе бос қалыптен аспалты қоспацы – әзірлеу бағдарламасы кездесіске қосылған жағдайда бұл аспалтың катты қызып кетуіне немесе күнгө қарсы жабынының зақымдануына әкеледі.

II. КҮРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Куаттан тәуелсіз жады

REDMOND RBM-M1921 наң пісіргіші қуаттан тауелсіз жадымен қамтылған. Эзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында электр қуаты сөндірілген жағдайда баптаулар аспап жадысында 10 минут бойы сақталады. Электрлік көректенуді жаңдандырыған кезде бағдарламалының орындалуы автоматты жалғастырылады. Көректену 10 минуттан астам болмаған жағдайда баптаулар шашырледі. Баптаулар шашырлғен жағдайда электр желісіне қайта қосылған жағдайда аспап күту тартібін ауысады.

i Бағдарламаны қайта іске қосқан кезде аэзірленген нан сапасы қалалуы нәтижеге сәйкес келмеуі мүмкін екендігін ескеру керек.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандағы әрекеттердің жалпы тәртібі

1. Қамырды арапастыруға арналған қалақшаны пісірмеге арналған қалыптағы өзекке орнатыңыз. Қосылыстың берік екендігіне көз жеткізіңіз. Эзірлеуге арналған ыдыстың және қалқыт маймен майлаңыз.
 2. Таңдалған рецептіге сәйкес қажетті ингредиенттерді өлшеп, оларды тостағанға салыңыз. Нан пісірген кезде және қамырды дайындаған кезде: рецептіге сәйкес негізгі және қосымша ингредиенттерді дайындаңыз. Егер рецептіде басқаша корсетілмесе, барлық ингредиенттер болме температурасында болу керек. Негізгі ингредиенттерді нан пісіргүре арналған қалыпқа рецептіде көрсетілген реттілікте салыңыз.
 3. Нан пісіруге арналған қалыпты абайлан нан пісірігшітің қыздырыыш камерасына енгізіңіз, осы кезде оны аздал сағат тіліне карсы бұрау керек. Қалып жетекті біліктен тұзу, кигаштауызың жалғасу керек. Қалыпты тірелгеше сағат тілі бойынша бұрап, оны бекітіңіз. Карау тереңесі бар қаклакты жабыныз.

 Жұмыс ыдысын ширек боліктен асыра немесе, аса қажет жағдайда, шүтеп бір болігінен асыра толтырмашы. Әзге жағдайды көтерілген кезде қамыр қалып жиектерінен қыздырығыш камераға төзгілік, қыздырығыш элементке түсүі және жетекті ластауы мүмкін болу, ез кезеңінде, аспаптың сұнынан алып келеді.

 Алдымен қалыпта сүйкі ингредиенттерді (су, сұт) және/немесе жұмыртқаларды ара-ластырыңыз. Су болған температурасында болу керек, себебі жоғары температура жа-мырын көтерілуіне жағымсыз асер етеді. Старлты кейінге қалдыру тәртібін пайдаланған кезде тек құрғак сүтті пайдаланыңыз, озге жағдайда сүт әзірлеу басталғанша үйін кетпү мүмкін.

Ашытқыны немесе қопсықышты соңғы кезек косыңыз. Бұл компоненттер сүйкітылармен жаңаспа керек, әйттепе ашу үрдісі үшін ерте басаталады: натижесінде қатты қатан және қатып тан дайындалады. Ашытқы түбен жаңаспа керек. Үн үйіндісінде оның жасалып, соңда ашытқыны немесе қопсықышты салу сұбындылады.

4. Нан пісіргішті электр желісіне қосыңыз.

5. батырмасы қомегімен әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз. «БЫСТРЫЙ ХЛЕБ», «ЗАМЕС» және «МУЛЬТИПЕКАРЬ» бағдарламаларын сіз басқару панеліндегі тиісті пернелермен таңдай аласыз.

6. Кейір бағдарламаларда қосымша ингредиенттерді салу мүмкіндігі қарастырылған (Автоматты әзірлеу бағдарламаларының жиынтық көтесең қараңыз): егер дисплейде DISPENSER индикаторы жаңып тұрса, Сіз диспенсерге қосымша ингредиенттер сала аласыз. Әзірлеу үдерісіндегі белгілі бір сэтте диспенсердің төмөнгі қақпағы ашылып, ингредиенттер қамырағы автоматты түрде қосылады.

7. Қажет кезде әзірлеу үақытын өзгертиңіз немесе стартты кейінге қалдыру үақытын орнатыңыз («Әзірлеу үақытын орнату») және «Бағдарлама стартын кейінге қалдыру» қараңыз.

пернесін басу – баптамалардың нөлге түсірілуіне әкеледі.

8. «ВЕС» батырмасы қомегімен дайын пісірме салмағының шамасын орнатыңыз. Рецептілер кітабындағы нұскауларға және тостағандарғы ингредиенттер мөлшеріне сүйенініз. Пісірмениң таңдалған салмағының индикаторы үздіксіз жаңып тұрады. Әдепті қалыпта 500 г салман белгіленген. Өнім салмағын таңдау мүмкіндігі барлық бағдарламаларда қарастырылаған.

9. Өнім қабықшасының қалыптау реңкін (ашық, орташа, күнгірт) таңдау ушин «КОРОЧКА» батырмасын басыңыз. Таңдал алғынған корочка түсінің индикаторы үздіксіз жаңып тұрады. Тағайындалу бойынша «Средняя» (Орташа) шамасын орнатылған. Қабықша түсін таңдау мүмкіндігі барлық бағдарламаларда қарастырылаған.

10. **⊕** батырмасын басыңыз. Таймер әзірлеу үақытының кері санағын бастайды әзірлеу барысында дисплейдің төмөнгі белгіліндегі индикаторлар әзірлеу кезеңін көрсетеді.

Егер стартты кейінге қалдыру қызметі белсенді болса, дисплейде бағдарламаның жалпы жұмыс үақыты көрінеді (кейінге қалдыруды қоса алғанда).

Арапастырудың алғашқы 5 минуты ішінде қамырдың сыртық түрін бақылау керек. Одан дөнгелек теріс түйір түзілме, ингредиенттер дұрыс арапаспаған.

⊕ Бағдарламаның орындалуын баптауларды өзгертуізүзін үақытша тоқтату ушин **⊕** батырмасын басыңыз. Дисплейде үақыт шамасы жыныстықтай бастайды. Бағдарлама жұмысын жалғастыру ушин **⊕** батырмасын кайта басыңыз.

Нан пісіргіш қақпағын тек арапастыру кезінде (жұмыс жасап жатқан мотор дыбысы естіледі) ашуға болады. Қамыр көтөрілген немесе пісірілген кезде қақпақты ашу дайын өтінің сапасының төмөндеуіне алып келеді.

11. Әзірлеу бағдарламасының жақтапу туралы сізге дыбыстық белгі хабар береді. Осыдан кейін, таңдалған бағдарламаға сәйкес, аспал автоматты түрде автоожылыту тәртібіне немесе күту тәртібіне ауысады.

- i** Әзірлеу аяқталғаннан кейін нанды шығарып алмаңыз және кеспеніз. Оны нан пісіретін нештің автожылдыту косулы күйінде 1 сағатқа қалдыруға кеңес беріледі. Одан кейін дайын өнімді аспалттан шығарып алып, толығымен суығанша бетін сұлғімен жауып қою керек.
- Бағдарлама жұмысын немесе автожылтыту тәртібін тоқтату үшін батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
 13. Әзірлеу аяқталғаннан кейін нан пісіргішті электр желісінен ажыратыңыз.

Әзірлеу уақытын орнату

Сіз аспалтағы тағам әзірлеу уақытын өз бетінше орнатса аласыз. Бұл функция барлық бағдарламалар үшін қолжетімді емес (Автоматты әзірлеу бағдарламаларының жыныстық кетсесін қараңыз). Енгізілетін уақытты өзгерту қадамы мен болжалды диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін, әзірлеу уақытын кеміту үшін – : <| пернелерін, ал ұлғайту үшін – > пернесін басыңыз.

Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

Стартты кейінде қалдыру функциясы нан пісіруге қажетті (бағдарлама жұмысының уақытын ескерумен) уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді.

Бұл функция барлық бағдарламалар үшін қолжетімді емес (Автоматты әзірлеу бағдарламаларының жыныстық кетсесін қараңыз). Енгізілетін уақытты өзгерту қадамы мен болжалды диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін, әзірлеу уақытын кеміту үшін – : <| пернесін, ал ұлғайту үшін – > пернесін басыңыз. Дисплейдің теменігі белілігіндегі индикаторы жыпылықтай бастайды. Баптау аяқталғаннан кейін әзірлеу бағдарламасы іске қосыңыз. Сандақ индикатор кейінге қалдырудын ескерілуімен әзірлеу уақытын қорсетеді

i Егер рецепттіде жылдам бұзылатын өнімдер (жұмыртқалар, балғын сут, ет, ірішік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру функциясын пайдалану ұсынылмайды.

«МУЛЬТИПЕКАР» бағдарламасы

Мынадай бірегей бағдарламаның көмегімен, илеу мен коя түрудың кезеңдеріне, сонымен қатар пісіру мен автожылдытың әрқайсына уақыт белгілей отырып, сіз өзініздің жеке рецепттіңіз бойынша нан дайындей аласыз. Дайындау уақытын өзгертуге болатын басқа бағдарламаларға қарағанда «МУЛЬТИПЕКАР» бағдарламасында бастауды кейінге қалдыру функциясы бар.

- Бағдарламаны жедел іске қосу үшін басқару панеліндегі «МУЛЬТИПЕКАР» тетігін басыңыз. Дисплейде бағдарламаның тәртіптік нөмірі және оның әделкі қалыпта жұмыс істеу уақыты пайда болады.
- Қалауыңыз бойынша сіз «КОРОЧКА» пернесін баса отырып дайын өнімнің қабығының түсін таңдай аласыз.

- Өз қалауыңыз бойынша, іске қосылуын кейінге қалдыру уақытын белгілеуінзге болады:) Уақыт мәнін кеміту үшін – <| пернесін, ал ұлғайту үшін – > пернесін басыңыз.
- Дайындау уақытын жөнге келтіруге ету үшін «МУЛЬТИПЕКАР» тетігін басыңыз.
- <|және> тетіктерін баса отырып бірінші кезеңнің ұзақтығын орнатыңыз және өзгерісті құптау және келесі кезеңді реттеуге ету үшін «МУЛЬТИПЕКАР» тетігін басыңыз.
- Басқа да дайындау кезеңдерінің ұзақтығын осылайша орнатыңыз
- Өзгерістерді бекіту үшін және әрбір келесі кезеңді реттеуге өткенді бекіту «МУЛЬТИПЕКАР» түймешесін басыңыз.
- Барлық дайындау кезеңдерінің ұзақтығын орнатып болғаннан кейін <|және> тетіктері арқылы автожылдытың ұзақтығын реттей аласыз.
- Баптауды аяқтау үшін пернесін баса отырып бағдарламаны іске қосыңыз.

Автожылтыу (дайын тағамдар температурасын сақтау)

«Автожылтыу» функциясы бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін автоматты турде косылады және дайын тағам температурасын 1 сағатқа дейін сақтай алады. Дисплейде индикатор және осы режимдегі уақыттың тікелей есептемесі бейнеленеді. Қажет кезде автожылтыуды батырмасын басу және бірнеше секунд ұстап тұру арқылы сөндіруге болады.

i Бұл функция барлық бағдарламаларда қолжетімді емес (Автоматты әзірлеу бағдарламаларының жыныстық кетсесін қараңыз).

Дайын нанды шығару

- Аспап қақпағын ашияңыз. Асханалық қолғапты пайдаланып, нан пісіруге арналған қалыпты қолға алыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, кейін қыздырышты камерадан шығарыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Есте сақтаңыз, әзірлеу үрдісі аяқталғаннан кейін нан, қалып және қыздырышты камера оте ыстық! Абай болыңыз, күйін шалудың алудын алушын асханалық қолғапты пайдаланыңыз! Нан салынған ыстық қалыпты дастарханға, пластикті немесе тұмануы немесе балкуы мүмкін басқа термосезимділ беттегерде қоймаңыз!

- Пісіруге арналған қалыпты аударып, дайын нанды қалыптан шығарыңыз, оны торламаға немесе тағамға қойыңыз. Нан салықнандағанша 20 минут күтіңіз.

i Нан пісіріш құрьымы пісірмениң тостағаннан шығарғаннан кейін араласстыруға арналған қалақтың қалып ішінде білікті қалып көркөтілген қарастырады. Егер бұл орын алмаса және ол нанда қалып койса, бул ақаулық болып табылмайды. Қалақты жинаққа кіретін арнағы ілмек көмегімен алып тастаңыз.

Пісіруге арналған қалыпта және қалақшага дақтардың пайда болуының алдын алатын және наннның алынуын жөнделетін күнде қарсы жабын жағылған. Беттің зақымдануының алдын алу үшін томенде келтірілген нұсқаулықтарды сақтаңыз.

- Нанды ыдыстап алған кезде металл немесе өткір аспаптарды (мысалы, пышақ немесе айыр) пайдаланбаңыз.
- Нан бөлкесін кесу алдында оның ішінде арапастыруға арналған қалақтың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Егер қалақ іште болса, наң салқындағанша күтіп, қалақты арнаңы ілмекпен шығарыңыз. Арапастыруға арналған қалақten абай болыңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Қатты, ірі дәнді немесе ірі ингредиенттер (мысалы, иленбеген ұн, қант, жаңғақтар немесе дәнддер) әзірлеуге арналған ыдыстың қынғасы жабынын зақымдауы мүмкін. Ингредиенттердің көп мөлшерін пайдаланған кезде оларды шағын боліктеге бөлінің. Рецептілерде көрсетілген, ұсынылған көлемдерді және әрекет ету тәртібін сақтаңыз.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпы на келтіру)

Бағдарлама	Көлдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша әзірлеу уақыты		Әзірлеу уақытынан / орнату қадамы	Ингредиенттердің косу әдебастық белгі бойынша	Стартты шетеру	Автомодифи
		500 г	750 г				
ОСНОВНОЙ ХЛЕБ	Классикалық ақ нанды пісіру үшін колданылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды	3:45	3:50		✓	✓	✓
ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ	Кытырлак қабықталы жеңіл француздық нанды пісіру үшін колданылады. Қамырдың узак, уақыт арапастырулым және көтерілгін қамтиды. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды	4:55	5:00		✓	✓	✓
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ	Тұтас астықтың үннан наң пісіру үшін колданылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды	4:52	4:57		✓	✓	✓
СДОБА	Әр түрлі қоспалар қосылған татті наң пісіруге арналған бағдарлама. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды	3:27	3:32		✓	✓	✓
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ	Глютенсіз үннан наң пісірге арналған. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды	2:14	2:19		✓	✓	

Бағдарлама	Көлдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша әзірлеу уақыты		Әзірлеу уақытынан / орнату қадамы	Ингредиенттердің косу әдебастық белгі бойынша	Стартты шетеру	Автомодифи
		500 г	750 г				
БЫСТРЫЙ ХЛЕБ	Ақ нанды жылдан пісіру үшін колданылады. Ақ наңға арналған қамырға қосынша 750 г ліпірмә салмағына шақында 1/3 шай қасық ашытқы қосынды. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды. Осы бағдарламаны жылдан шашырушыңыз басқару тақтасында «быстрый хлеб» батырманың басындың	2:55	3:00			✓	✓
КЕКС	Әр түрлі толтырыштар салынған кекстер пісіру үшін колданылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды		3:37	3:37	3 саф 21 мин – 4 саф 51 мин/ 5 мин	✓	✓
ДЕСЕРТЫ	Әр түрлі десерттер пісіру үшін ұсынылған бағдарлама арапастырусыз пісіруді қамтиды		0:45	0:45	5 мин – 2 саф / 1 мин		
СУП	Көжелер мен корпалар әзірлеу үшін ұсынылады. Бағдарлама арапастырусыз пісіруді қамтиды		1:20	1:20	5 мин – 8 саф / 1 мин		
ТУШЕНИЕ	Ет пен қоқонестерді бұктыра үшін ұсынылады. Бағдарлама арапастырусыз пісіруді қамтиды		1:20	1:20	5 мин – 8 саф / 1 мин		
БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ	Бородиндік наң пісіру үшін ұсынылады. Бағдарлама ингредиенттерді жылтыруды, қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды		3:47	3:52		✓	✓
ХЛЕБ С ДОБАВКАМИ	Әр түрлі қоспалар қосылған наң пісіруүшін ұсынылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды		3:45	3:50		✓	✓
ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ	Итальян наңы пісіру үшін ұсынылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды		4:55	5:00		✓	✓
РЖАНОЙ ХЛЕБ	Кара бидай үннан наң пісіру үшін ұсынылады. Бағдарлама қамырды арапастыруды, көтеруді және наң пісіруді қамтиды		4:27	4:32		✓	✓

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша әзірлеу уақыты					
		500 г	750 г	Әдірлеу уақытының дипазоны / орнатуу қадамы	Ингредиенттердің дайытташ болған бойынша		
		Сартты шегеру	Автоқызыры				
ЗАМЕС	Көтерусіз және пісірусіз түші (ашытылмаған) қамырды араластыруға арналған бағдарлама. Осы бағдарламаны жылдам шақыру үшін басқару тақтасында «ЗАМЕС» батырмасын басыңыз	0:15					
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО	Ары қарай пісірусіз ашытылған қамырды араластыруға және көтөруге арналған бағдарлама	2:32			✓		
ЗАМЕС С ИЗ-МЕНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	Көтерусіз және пісірусіз қамырды араластыруға арналған бағдарлама	0:16		1 мин - 50 мин / 1 мин			
ХЛЕБ ДЛЯ Сэндвичей	Бидай үнінан немесе бидай мен кара бидай үндарының косласынан наң пісіру үшін ұсынылады. Бағдарлама қамырды араластыруды, көтөруді және наң пісіруді қамтиды	3:45	3:50		✓ ✓ ✓		
ЙОГУРТ	Әр түрлі йогурт түрлерін әзірлеуге арналған бағдарлама	8:00		6 ч - 10 сағ / 30 мин			
ДЖЕМ	Тосалтар, джемдер, пісірмеге, вафельдер мен балмұздактарға арналған топингтер, кетчуптер, әр түрлі дәмдеуштер әзірлеу үшін, сонымен кетар біркәттәр енімдерді үйде консервлеу үшін дайындауда үшін қолданылады. Бағдарлама араластырусын пісіруді қамтиды	1:30		5 мин - 2 сағ / 1 мин			
БИСКВИТ	Дайын қамырдан бисквиттер пісірге арналған бағдарлама	1:00		5 мин - 2 сағ / 1 мин			
МОЛОЧНАЯ КАША	Сүтте және сұда ботқалар пісіргүте арналған бағдарлама. Бағдарлама араластырусын пісіруді қамтиды	0:40		5 мин - 4 сағ / 1 мин			
РАССТОЙКА И ВЫПЕЧКА	Бағдарлама дайын қамырдан бисквиттер және басқа енімдер көтеру және пісіру үшін ұсынылады	2:40		1 сағ 50 мин - 4 сағ 20 мин / 5 мин		✓	
ВАРКА	Бағдарлама араластырусын пісіруді қамтиды	1:20		5 мин - 8 сағ / 1 мин			

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша әзірлеу уақыты					
		500 г	750 г	Әдірлеу уақытының дипазоны / орнатуу қадамы	Ингредиенттердің дайытташ болған бойынша		
		Сартты шегеру	Автоқызыры				
Кезеңнің 1		Араластыруды	0:11	0 мин - 30 мин / 1 мин			
Кезеңнің 2	Жеке рецепт бойынша наңды әзірлеу үшін қолданылады. Бағдарлама илеу мен койып қоюдың әр кезеңі үшін уақыт орнатуға мүмкіндік береді, сондай-ақ пісіру мен автоқызырынан да. Осы бағдарламаны жылдам шақыру үшін басқару тақтасында «МУЛЬТИПЕКАРЬ» батырмасын басыңыз	Араластыруды	0:10	0 мин - 1 сағ / 1 мин			
Кезеңнің 3		Араластыруды	0:00	0 мин - 1 сағ / 1 мин			
		Көтеруді	1:00	0 мин - 3 сағ / 1 мин			
		Пісіруді	1:00	0 мин - 3 сағ / 1 мин			
		Автоқызыры	1:00	0 мин - 1 сағ / 1 мин			

Француздық наң жылдам қатқылданады, сондықтан оны бір күннен астам сақтамаған жөн.

Глютен (балауыз) – бұл дақылды өсімдіктер құрамындағы және үнға жоғары наубайханалық қасиеттер беретін ақуыз. Осы қасиеттегі ортасында қамыр қатандық пен серпімділікті үеленеді. Алауда кейбір адамдарға глютенді тұтынуға тыымын салынған.

Сапалы нәтиже алу үшін арналы, наң пісіргішіне қоса тіркеleтін аспаздық кітаптағы рецепттерді пайдалануды ұсынамыз. Сәйкес рецепттердің сөзінен қатар [www.redmond.company](http://redmond.company) сайтында таба аласыз.

III. АСПАП КҮТИМІ

STOP Аспапты тазарту алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғандығына және толық салқындағанына көз жеткізілі. Әр пайдаланғаннан кейін қалып пен аспаптың ішкі беттерін мұқият тазартыныз.

НАЗАРАУДАРЫНЫЗ! Аспап корпусын және электрлік қоректену сымын сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырманың. Нан пісіргіш және оның бөлшектері ыдыс жуу машинасында жууға жарасым.

Аспапты тазалу барысында қатты сұлыктар немесе сініргіштер абрязивті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ кез келген химиялық грессивті немесе аска жанасатын заттармен бірге қолдануға кенес берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

1. Қақпақты ашып, пісіргіре арналған қалыпты шығарыңыз, ол үшін оны тұтқасынан аздал сағат тіліне қарсы бұрап, жоғары тарту керек.
2. Араластыруға арналған қалақты шешініз. Егер қалақ біліктен шешілмесе, пісіргіре арналған қалыпта жылы су қүйіп, біршама уақытқа қалдырыңыз. Бул жабысып қалған қамырды жібітіп, қалақ женіл алнаады. Эрбір пайдаланғаннан кейін, қыздырып пісіруге арналған қалыпты тазалазы.
3. Аспаптың шешілтін бөлшектерін ыстық суда жұмсақ жуғыш қуралмен жуыңыз.

i Қалыпты жүйелі пайдаланған кезде оның ішкі күнгө қарсы жабынының түсі толықтай немесе ішінәра өзгеру мүмкін. Бул іс жузінде қалып ақаулығының белгісі болып табылады.

4. Бүйімнің ішкі беті мен корпусын жұмсақ дымқыл асханалық майлайқен немесе ысқышпен сұртініз. Нәзік тазартқыш құралды пайдалануға болады. Корпуста су акпалары мен сыйзаттардың алдын алу үшін оны құрғақ қызып сұртуді үсінамыз. Жуу құралын ысқышпен немесе шуберекпен толықтай сұртініз, әйтпесе кейін ол пісірме дәміне асер етуі мүмкін.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтінгігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚКА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ұқытмал себептері	Жою әдісі
Аспап қосылмайды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған Электр розеткасы ақаулы. Электр розеткасында ток жоқ	Аспапты жөн розеткага қосыңыз

Ақау	Ұқытмал себептері	Жою әдісі
Аспап қосылды, бірақ араластыру жүрмейді	Сіз қамырды араластыруға арналған қалақты орнаттадыңыз	Пісіргіре арналған қалыпты тазартып, қалақты қалып түбіне орнатып, үрдісті қайтадан басыңыз
Дисплейде « «Т » хабарламасы пайда болды	Бағдарламаны косқанға дейін гі наң пешінің ішкі температурасы қатты жоғары	Аспапты электр жөнінен сондай-ін. Аспап қақпаңын ашып, іштегі температура болып температураның дейін томенделегенде күтіңіз. Нан пісіргішті қосып, бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз
Дисплейде « Е » хабарламасы пайда болды	Температуралық қадаға жұмысыңдағы ақаулық	Аспапты электр жөнінен сұрып тастаңыз да, аспаптың ішкі температурасы болмегендегі болғанда күтіңіз. Нан пісіргішті электрлік жөнгө қосып, бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз. Егер хабарлама қайталанса, авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.



Eger қателікті дұрысты алмасыңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімнің сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен материалдар немесе құрьыңың сапасы жетісіншілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларады жоғаға міндеттегенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерзімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылаған, жөнделмелеген, бұзылмаган және онымен дұрыс жұмыс істеумен нәтижесінде зақымданаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинаға сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тоzuына және шыбын материалдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, кыш және төфлондық тығызыдауыштар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына тараалмайды.

Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнінде ақытпау мүмкін болмаса).

Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сәйкестендірүү жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... – 2020 ж.)

3 – үлгінін сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндіру бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асурыу керек. Мұндай бүйімдардың әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньхэ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RBM-M1921-CIS-UM-2